



FELICIA

baby stroller




0m+

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	5
BG	Инструкция за употреба.....	8
RO	Instrucționi de utilizare.....	11
PL	Instrukcja użytkownika.....	14
FR	Mode d'emploi	17
IT	Istruzione per l'uso.....	20
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	23
MK	Упатствата за употреба.....	26
RU	Инструкция по эксплуатации.....	29
SRB	Uputstvo za upotrebu.....	32
HR		
ME		
BIH		
HU	Használati utasítás.....	35
AL	Insruksion për përdorim.....	38
ES	Instrucciones de uso.....	41
NL	Gebruikshandleiding.....	44




2



! Don't spread the stroller by force, open the folding hook









③

**3****3.2****P**






Step on the arrow












3.3**blank**

Rear axle
Notice: Stand behind the stroller, the bushings with letter "L" should be correspondingly assembled into the rearleg tubes with same stickers.

3.1**4**

Just remove one side of front armrest to take babies out


5**6****7****8****3**

9**10****11****12**

Stroller Manual Instruction

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING



WARNING! Never leave the child unattended!

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use!

WARNING! To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product!

WARNING! Do not let the child play with this product!

WARNING! This pushchair is designed to be used from baby's birth. You shall use the most reclined position for new born babies. The newborn child is not capable of sitting on its own or holding its head erect. Because of this reason, do not fix the back in a sitting position for children under 6 months!

WARNING! Always use the restraint system!

WARNING! Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use

WARNING! This product is not suitable for running or skating!

EN 1888 - 1:2018

SAFETY REQUIREMENT

1. This vehicle is suitable for children with a weight up to 15 kg.!
2. The height of the carried child in the stroller should not exceed 96 cm!
3. Use parking device if you do not hold the stroller with hand!
4. Do not leave the stroller on hills or inclined surfaces even if you have activated the parking system!
5. Parking device shall be engaged when placing and removing the children!
6. The shopping basket can take a maximum load of 2 kg!
7. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle! Do not hang bags!
8. Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the vehicle!
9. The vehicle shall be used only for 1 child!
10. Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used!
11. Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/ distributor can be used!
12. Always use the restraint system! Always use the crotch belt in combination with the waist belt! To prevent injury from a fall or a slip off always use the shoulder straps!
13. Make sure that the safety belts are placed properly!
14. The stroller should always be used under the supervision of an adult!
15. Do not allow children to suspend him/herself or play in the stroller!
16. Do not allow children to stand in the stroller!
17. Do not allow your child to stand on the seat and foot rest!
18. Do not use the stroller on uneven surfaces near fire or other dangerous places!
19. Do not use the stroller on stairs and escalators!
20. Fold the stroller before go upstairs and downstairs. Mounting the stroller on stairs, pavements and others with the child in it and by pushing the handle causes deformation of the stroller and is out warranty repair!
21. Adjusting of the back rest must be made only by a person read carefully the instruction rules for adjusting!
22. Any additional baggage left in the stroller may cause it to become unstable!
23. The person who assembles the stroller must be familiarized with its functions!
24. The front bar can not be used as a carry handle.
25. This stroller is suitable for children up to 3 years old!
26. Do not add any additional mattress / pad !

MAINTENANCE AND CARE

1. To clean the metal parts, wipe with a moist and then dry towel until the stroller is all dry.
2. To clean the plastic parts, use a towel, water and a soft detergent.
3. To clean the textile parts, use a solution for cleaning tapestries.
4. When not in use, never place other objects in or on the stroller! This will damage it!
5. Always dry and air the stroller if it is not dry enough!
6. Run regular clean-ups over the wheel axes and the plastic elements.
7. Always clean the wheel axes and plastic elements after using the pram over sandy or dusty surfaces!
8. **DO NOT LUBRICATE** the wheel axes or other movable parts of the stroller! Just clean them!
9. Run regular checks for loose or damaged parts and if there are such, immediately replace them with new ones!

PARTS

Picture 1

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|----------|
| 1. Metal frame of the stroller | - 1 pcs. | 5. Basket | - 1 pcs. |
| 2. Rear wheels | - 2 pcs. | 6. Front bar | - 1 pcs. |
| 3. Shopping basket | - 1 pcs. | 7. Foot cover | - 1 pcs. |
| 4. Front wheels | - 2 pcs. | 8. Canopy | - 1 pcs. |

UNFOLDING

1. Folded stroller (Photo 2) **Release the blocking mechanism.** (Picture 2.1)
2. Lift the handle of the stroller up and then push backward. As a result, it will extend and lock automatically. (Photos 2.2 and 2.3)

ASSEMBLING

1. Place the rear wheels as you follow the sequence of the elements on photo 3.
1. Rear wheel; 2. Metal washer; 3. Circlip ; 4. Cap of the circlip. 5. Wheel cover
Make sure that the circlip 3 is fastened to the rear axle, then fit the cap 4 on it and make sure it is attached to the circlip. Check that the wheel is fixed by pulling it slightly outwards.
2. Insert the frame tubes in the rear axle until it clicks (Note : The mark "L" of bushing should match with the same mark of the frame) To disassemble the rear axis press the buttons at both sides of the bushings and pull down (Picture 3.1)
3. Mount the fingerboard for the child. (Photo 4.1) To remove the fingerboard, press the buttons placed on both its sides and pull all the way. (Photo 4.2) to take out the baby open the front bar only from one side (Picture 4.3)

EXPLOITATION

1. To place the stroller in stationary position , use the parking device of rear wheels , by pressing down the pedal located on the rear axis. (Picture 3.2) To release the parking device press forward the upper part of the pedal (Picture 3.3)
2. Install the both end tips of the canopy into the slots at both sides of the basket (Picture 5)
3. For a change (lowering) the sunshade position, take its upper part and pull down to the desired position. (Photo 6)
4. Adjusting the footrest - To change (move down) the position of the step, simultaneously press the both buttons and lower down . Picture 7 **ATTENTION! Disregarding this instruction leads to a damage in the fixators and is not subject to a warranty recovery!**
5. Adjusting the backrest - To raise the backrest, squeeze the buckle button behind the backrest and pull out the belt. To release the backrest, squeeze the buckle button and release the backrest down. Picture 8
6. While using the summer seat **BY ALL MEANS** fasten the safety belts on the child!
7. Put the shoulder and waist belts together and place them in the central buckling clasp. (Photos 9) Regulate the length of the safety belts by pulling the clasps all the way. (Photo 9.4) To unlock the belts, press the button on the central clasp. (Photo 9.3) Regulate the length of waist belt as you push the buttons of the buckle (Picture 9.5)
8. Attach the fabric around the basket according to the needs like is shown at picture 10
9. Installing of foot cover - Place the foot cover on the foot rest , rotate the lid of foot cover over the front bar and fasten the both straps. Picture 11.1; 11.2

FOLDING

1. Fold the sunshade to the maximum. Picture 12.1
2. Slide the second lock button "2" (Picture 12) from left to the end, press folding button "3" and move forward the handle "4". Fold the stroller until the folding hook is engaged "5;6".

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Уверете се, че всички устройства за заключване са

активирани преди използване !

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте детето да играе с този продукт!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази количка е изработена за употреба от раждането на бебето. За новородени бебета трябва да използвате най-наклонената позиция на облегалката. Новороденото дете не е способно да седи само и да държи главата си изправена. Ето защо, не фиксирайте облегалката в седяща позиция за деца под 6 месеца !

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте системата за задържане!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди употреба да се провери дали са правилно

задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детското столче!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт не е подходящ за тичане или пързалияне!

БДС EN 1888 - 1:2019

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Настоящата количка е предназначена за деца с тегло до 15 кг.!
2. Височината на детето, возено в количката не бива да надвишава 96 см!
3. Използвайте паркиращото устройство, ако не държите количката с ръка!
4. Не оставяйте количката на наклонени места, дори с активирано паркиращо устройство!
5. Паркиращото устройство трябва да е активирано при поставяне или взимане на детето от количката!
6. Кошът за пазаруване е с максимална товаримост 2 кг!
7. Всеки товар, закачен на дръжката и/или на гърба на облегалката и/или отстрани на количката, влияе върху стабилността на детската количка! Не закачайте чанти и пакети!
8. Периодично проверявайте за разхлабени части на количката! Редовно преглеждайте, поддържайте и почиствайте количката!
9. Количката е предназначена за 1 дете!
10. Аксесоари, които не са одобрени от производителя, не бива да бъдат използвани!
11. Трябва да бъдат използвани резервни части само доставени или препоръчани от производителя/дистрибутора!
12. Винаги използвайте предпазните колани, когато детето е в количката! Винаги използвайте колана между крачетата в комбинация с колана за кръста! За да предотвратите нараняване от падане или изхлуване на детето, винаги използвайте раменните колани!
13. Уверявайте се дали безопасният колан е сложен правилно!
14. Количката трябва да се използва винаги под наблюдението на възрастен!
15. Не позволявайте на детето да играе в количката или да се провесва от нея!
16. Не позволявайте на детето да се изправя в количката!
17. Не позволявайте на детето да се изправя върху седалката или степенката!
18. Не използвайте количката по неравни повърхности, в близост до огън или други опасни места!
19. Не използвайте количката по стълбища и ескалатори!
20. Съзвайтте количката преди да се качвате или слизате по стълби. Качването на количката на стълби, тротоари и други препятствия с детето, чрез натискане на дръжката води до нейното деформиране и не подлежи на гаранционно обслужване!
21. Регулирането на облегалката трябва да се извърши само от запознат с правилата за това действие от инструкцията!
22. Допълнителния багаж сложен в количката може да доведе до нейната нестабилност!
23. Човекът, който сглобява количката, трябва да е запознат с нейните функции!
24. **Грифът не може да се използва за дръжка за носене!**
25. Количката е предназначена за ползване от деца до 3 години!
26. Не добавяйте допълнителен матрак / подложка !

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. За да почистите металните части, избръшете с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.
2. За да почистите пластмасовите части използвайте кърпа, вода и мек препарат.
3. За да почистите текстилните части употребявайте препарат за почистване на тапицерия.
4. Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!
5. Винаги изсушавайте и проветрявайте количката, ако се е намокрила!
6. Периодично почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи.
7. Винаги почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи след използване на количката по пясък или други запрашени настилки !
8. **НЕ СМАЗВАЙТЕ** осите на колелата или други подвижни части на количката! Само ги почиствайте !
9. Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

Снимка 1

ЧАСТИ

1. Метална конструкция на количката	- 1бр.	5. Кош	- 1 бр.
2. Задни колела	- 2 бр.	6. Гриф	- 1 бр.
3. Кош за пазаруване	- 1 бр.	7. Покривало за крачета	- 1 бр.
4. Предни колела	- 2 бр.	8. Сенник	- 1 бр.

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Сгънат вид на количката. (Снимка 2) Освободете заключващия механизъм. Снимка 2.1

2. Повдигнете дръжката на количката нагоре и назад, при което тя ще се разгъне и заключи автоматично. (Снимки 2.2;2.3)

МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

1. Поставете задните колела, както следвате последователността на елементите от снимка 3.

1.Задно колело; 2. Метална шайба; 3. Зегерка; 4. Капачка на зегерката; 5. Капачка на колелото.

Уверете се че зегерката 3 е захваната за задната ос, след което поставете върху нея капачката 4 и се уверите , че е закрепена върху зегерката. Проверете дали колелото е фиксирано , като го издърпate леко навън.

2. Вкарайте тръбите на рамата в задната ос докато се чуе „ Клик“. Бележка: Маркировката „L“ на втулката трябва да съвпада със същата маркировка на рамата. За демонтиране на задната ос , натиснете бутоните от двете на втулките и издърпайте. (Снимка 3.1)

3. Монтирайте грифа за детето. (Снимка 4.1) За да отстраните грифа, натиснете бутоните разположени от двете му страни и издърпайте. (Снимка 4.2)

За да извадите детето, отворете грифа само от едната страна .(Снимка 4.3)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За установяване на количката на едно място използвайте паркиращото устройство на задните колела, като натиснете надолу педала , намиращ се на задната ос. (Снимка 3.2) За освобождаване на паркиращото устройство натиснете напред горната част на педала . (Снимка 3.3)

2. Монтирайте двета края на сенника в отворите от двете страни на коша (Снимка 5)

3. За промяна (сваляне) положението на сенника хванете горната му част и издърпайте надолу до желаната позиция. (Снимка 6)

4. Регулиране на стъпенката - За промяна (сваляне) на положението на стъпенката, натиснете едновременно бутоните и спуснете надолу . Снимка 7 **ВНИМАНИЕ! Неспазването на това указание води до повреда на фиксаторите и не подлежи на гаранционно възстановяване!**

5. Регулиране на облегалката – За вдигане на облегалката стиснете бутона на катарамата зад облегалката и издърпайте колана. За отпускане на облегалката стиснете бутона на катарамата и отпуснете облегалката надолу. (Снимка 8)

6. При ползване на летния стол **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** поставете осигурявящите колани на детето!

7. Прикрепете раменните и коремни колани и ги поставете в централната катarama за заключване. (Снимки 9) Нагласете дължината на предпазните колани чрез издърпване на катрамите. (Снимка 9.4) Регулирайте дължината на колана на талията, докато натискате бутона на катарамата (Снимка 9.5) За отключване на коланите натиснете бутона на централната катarama. (Снимка 9.3)

8. Закрепете плата около коша според нуждите както е показано на снимка 10

9. Поставяне на покривалото за крака - Поставете покривалото върху стъпенката , завъртете капака на покривалото над грифа и захватете двете ленти. Снимка 11.1; 11.2

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Сгънете максимално сенника. Снимка 12.1

2. Плъзнете вторичния бутона „2“ (Снимка 12) от ляво до края, натиснете бутона за сгъване „3“ и придвижете напред дръжката „4“. Сгънете количката докато куката се заключи “5;6”.

**Cărucior cu funcții
Instrucțiuni pentru folosire**

Important – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

AVERTISMENT!



AVERTISMENTE! Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!

AVERTISMENTE! Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul !

AVERTISMENTE! Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs!

AVERTISMENTE! Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs! Utilizați centurile de siguranță de îndată ce copilul dvs. poate sta în sezut fără ajutor

AVERTISMENTE! Acest carucior este proiectat pentru utilizare de la nasterea copilului. Pentru nou-nascuti trebuie să utilizati pozitia cea mai inclinata a spatarului! Copilul nou-născut nu e capabil de a sta aşezat singur și să-şi țină capul ridicat !. De aceea nu fixați spatele atunci când copilul este aşezat copiilor în vîrstă sub 6 luni!

AVERTISMENTE! Utilizați întotdeauna sistemul de prindere!

AVERTISMENTE! Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător !

AVERTISMENTE! Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role!

EN 1888 - 1:2018

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Prezentul carucior este destinat pentru copii cu greutate de pana la 15 kg!
2. Înălțimea copilului condus în cărucior nu trebuie să depășească 96 de cm!
3. Folosiți dispozitivul de parcare, dacă nu țineți căruciorul cu mâna !
4. Nu lăsați căruciorul să stăioneze în locuri cu suprafață inclinată, chiar dacă are dispozitivul de parcare activat !
5. Dispozitivul de parcare trebuie să fie activat la așezarea sau luarea copilului din cărucior !
6. Coșul de cumpărături poate fi încărcat până la 2 kg!
7. Orice greutate, agățată de mâner pe lateral sau spatele căruciorului afectează stabilitatea lui! Nu agătați genți și pachete grele!
8. Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ale căruciorului! Verificați, întrețineți și curățați căruciorul!
9. Căruciorul este proiectat pentru 1 copil!
10. Accesoriile care nu sunt aprobate de către producător nu trebuie să fie folosite!
11. Piesele suplementare de folosu nu trebuie să fie decât cele recomandate de către producător/ distribuitor!
12. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul este în cărucior! Aveți grijă să folosiți mereu centura dintre piciorușe împreună cu cea pentru talie! Pentru a preveni o eventuală rârire ca urmare a unei căderi sau o contuzie a copilului, folosiți mereu centurile pentru umeri!
13. Asigurați-vă că centura de siguranță este plasată corect!
14. Căruciorul trebuie să fie folosit întotdeauna sub supravegherea unui adult!
15. Nu permiteți copilului să se joace în cărucior sau să se legene singur!
16. Nu permiteți copilului să se ridice din cărucior!
17. Nu permiteți copilului să se ridice pe scaun sau bară!
18. Nu folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate, în apropierea unui foc sau a altor locuri periculoase!
19. Nu folosiți căruciorul pe scări normale sau rulante!
20. Pliati căruciorul înainte de a vă urca sau coborî pe scări. Urcarea căruciorului pe scări, trotuar și alte obstacole prin a apăsa pe mâner duce la deformarea lui și nu se află sub incidența termenilor de garanție!
21. Reglarea părții din spate a căruciorului trebuie să se execute doar de către cineva familiarizat cu aceasta parte a instrucțiunilor!
22. Bagajul suplementar plasat în cărucior poate să ducă la debalansarea căruciorului!
23. Persoana care asamblează căruciorul trebuie să fie familiarizată cu funcțiunile lui!
24. Bara din față nu poate fi utilizată ca mâner de transport.
25. Căruciorul este proiectat pentru folosire de către copii până la vîrstă de 3 ani!
26. Nu adăugați nicio saltea / pernă !

ÎNTREȚINERE ȘI GRIJĂ

1. Pentru a curăța părțile metalice, stergeti bine cu un prosop umed și apoi cu unul uscat.
2. Pentru a curăța părțile plastice, folosiți un prosop, apă și un detergent slab.
3. Pentru a curăța părțile textile, folosiți-vă de o soluție de curățat tapiterie.
4. Când căruciorul nu este folosit, niciodată nu lăsați alte obiecte pe el!
5. Întotdeauna uscați și aerisiti căruciorul dacă s-a umedit!
6. În mod periodic curățați axele roțiilor și elementele plastice.
7. Întotdeauna curățați axele roțiilor și elementele plastice după folosirea pe nisip sau alte suprafețe prăfuite!
8. **NU LUBRIFIATI** axele roțiilor sau alte părți mobile ale căruciorului! Doar le curățați!
9. În mod periodic verificați dacă nu sunt părți desprinse sau amortizate și dacă sunt, aveți grijă să le înlocuiți cu altele noi!

Poză 1

PĂRȚI

1. Construcția metalică a căruciorului	- 1 buc.	5. Coș	- 1 buc.
2. Roți din spate	- 2 buc.	6. Claviatura	- 1 buc.
3. Coș de cumpărături	- 1 buc.	7. Cuvertura pentru picioare	- 1 buc.
4. Roți din față	- 2 buc.	8.Umbrelă de soare	- 1 buc.

EXTINDEREA CĂRUCIORULUI

1. Căruciorul în mod pliat. (Poză 3) Eliberați mecanismul blocabil. (Poză 2.1)
2. Ridicați mânerul căruciorului sus și înapoi la care el se va extinde și încuia automat. (Poze 2.2; 2.3)

INSTALAREA CĂRUCIORULUI

1. Poziționati rotile din spate, urmand secvența elementelor din figura 3.

1. Roata spate; 2. Saiba de metal; 3. Inel de siguranta; 4. Capac pentru inelul de siguranta.; 5. Capacul bicicletei.

Asigurați-vă ca inelul de siguranta "3" este fixat de axa din spate, după care poziționați deasupra acesteia capacul "4" și asigurați-vă că este fixată de inelul de siguranta. Verificați dacă roata este fixată tragând usoar de aceasta.

2. Introduceti tuburile cadrului bicicletei în axa de spate până auzirea unui sunet de închidere. Notă: Marcarea „L“ de pe bucașa trebuie să coincidă cu aceeași marcăre de pe cadrul bicicletei. Pentru demontarea axei de spate, apăsați butoanele de pe ambele bucsă și trageți. (Imagine 3.1)
3. Instalați claviatura pentru copil. (Poză 4.1) Pentru a elibera claviatura, apăsați butoanele de pe ambele părți și trageți. (Poză 4.2) Pentru a scoate copilul deschideți grifa doar într-o parte. (Imagine 4.3)

EXPLOATAȚIE

1. Pentru stabilirea căruciorului pe un loc, folosiți dispozitivul de parcare de pe roțile de spate, prin apăsarea în jos a pedalei de pe axa de spate. (Imagine 3.2) Pentru eliberarea dispozitivului de parcare apăsați în față partea superioară a pedalei. (Imagine 3.3)

2. Montați cele două capete ale copertinei în orificiile de pe ambele parti ale cosului (Figura 5)

3. Pentru a schimba (da jos) poziția umbrellei, luați-o de pe partea sa superioară și trageți jos până la poziția dorită. (Poză 6)

4. Reglarea suportului pentru picioare – Pentru schimbarea (coborarea) pozitiei suportului pentru picioare, apăsați simultan butoanele și coborati în jos . Figura 7 ATENȚIE! Nerespectarea acestei instrucțiuni duce la dauna fixatoarelor **șu nu se încadrează în termenii garanției!**

5. Reglarea spatarului – Pentru ridicarea spatarului apăsați butonul aflat pe catarama din spatele spatarului și trageți cureaua. Pentru eliberarea spatarului apăsați butonul aflat pe catarama și eliberați spatarul înspre jos. (Poză 8)

6. În timp ce folosiți scaunul de vară, este **obligatoriu** să puneti centurile de siguranță pe copil!

7. Adunați centurile de siguranță pentru talie și umeri și lăsați-le în agrafa centrală. (Poze 9) Reglați lungimea benzilor de siguranță trăgând până la capăt toate îmbinările. (Photo 9.4). Pentru a descula centurile, apăsați butonul de agrafa centrală. (Poză 9.3) Reglați lungimea curelei de talie, apăsând pe butoanele de pe

8. Ataşați stofa în jurul cosului după necesitățile voastre, în felul arătat în imagine 10.

9. Atașarea acoperirii de picioare. – Puneti acoperirea pe suportul de tâlpi, rotiți capacul acoperirii deasupra grifei peste bara din față și fixați ambele curele. Imagine 11.1; 11.2

PLIEREA CĂRUCIORULUI

1. Pliați umbrela la maxim. (Figura 12.1)

2. Alunecați butonul secundar „2“ (Imagine 12) de la stângă până la capăt, apăsați butonul de pliere „3“ și deplasați mânerul în față „4“. Pliați căruciorul până la blocarea bridelui „5;6“.

**Wózek dziecięcy
Instrukcja eksploatacji**

**WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO
ODNIESIENIE!**

OSTRZEŻENIE!



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki!

OSTRZEŻENIE! Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia

blokujące są włączone !

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składająca się wózka!

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem!

OSTRZEŻENIE! Wózek jest przeznaczony do użytku od urodzenia dziecka. Dla noworodków należy opuścić oparcie do pozycji leżącej! Noworodek nie jest w stanie siedzieć sam ani trzymać głowę wyprostowaną. Dlatego nie wolno ustawać siedzenie w pozycji siedzącej dla dzieci poniżej 6 miesiąca!

OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj systemu zapięć!

OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem!

OSTRZEŻENIE! Niniejszy wózek nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach

EN 1888 - 1:2018

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Wózek przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 15 kg!
2. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 96 cm!
3. Korzystaj z urządzenia do parkowania, jeżeli nie trzymasz wózka ręką!
4. Nie zostawiaj wózka na powierzchniach pochyłych, nawet przy włączonym urządzeniu do parkowania!
5. Urządzenie do parkowania powinno być włączone podczas wkładania lub wyjmowania dziecka z wózka!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Nie zawieszać torby i reklamówki!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyszczyć wózek!
9. Wózek jest przeznaczony do 1 dziecka!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesoriów, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zawsze zakładając paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z pasa między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Żeby uniknąć urazu przez upadek dziecka, zawsze korzystać z pasków na ramiona!
13. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
14. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
15. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
16. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
18. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
19. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!
20. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!
21. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!
22. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności!
23. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!
24. Przedniego drążka nie można używać jako uchwytu do przenoszenia.
25. Wózek jest przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia!
26. Nie dodawaj żadnego dodatkowego materaca / poduszki!

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Żeby oczyścić części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ściereką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastikowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z materiału należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawiać innych przedmiotów na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczać osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczać osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych!
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczać!
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!

CZĘŚCI

Zdjęcie 1

1. Metalowa konstrukcja wózka	- 1 szt.	5. Koszyk	- 1 szt.
2. Koła tylne	- 2 szt.	6. Chwytnia	- 1 szt.
3. Koszyk na zakupy	- 1 szt.	7. Osłona na nóżki	- 1 szt.
4. Przednie koła	- 2 szt.	8. Osłona przeciwsloneczna	- 1 szt.

ROZKŁADANIE WÓZKA

1. Złożony wózek. (Zdjęcie 3) **Uwolnić mechanizm blokujący.** Zdjęcie 2.1
2. Podnieść uchwyt wózka do góry i do tyłu, przy czym ona się rozłoży i zapnie automatycznie. (Zdjęcie 2.2 ; 2.3)

MONTAŻ WÓZKA

1. Postawić tylne koła przestrzegając kolejność elementów ze zdjęcia 3.
1.Tylne koło; 2. Dysk metalowy; 3. Pierścień zabezpieczający; 4. Pokrywka na pierścień zabezpieczający.
5. Osłona koła
Upewnić się, że pierścień zabezpieczający "3" jest przymocowany do tylnej osi, po czym postawić na nią pokrywkę "4" i upewnić się, że jest dobrze przymocowana do pierścienia zabezpieczającego. Sprawdzić czy koło jest ustawione poprzez lekkie pociągnięcie go na zewnątrz.
2. Włożyć rury ramy do tylnej osi, aż usłyszysz kliknięcie. Uwaga: Znak "L" na tulei musi odpowiadać takiemu samemu oznakowaniu na ramie. Aby zdementować tylną oś, naciśnij przyciski na obu tulejach i wyciągnij. (Zdjęcie 3.1)
3. Zamontować chwytnie dla dziecka. (Zdjęcie 4.1) Żeby usunąć chwytnię należy wcisnąć przyciski po obu stronach i pociągnąć. (Zdjęcie 4.2) Aby wyjąć dziecko, otwórz barierkę tylko z jednej strony (Zdjęcie 4.3)

EKSPOLOATACJA

1. Aby zatrzymać wózek w jednym miejscu korzystaj z urządzenia do parkowania na tylnych kołach naciskając w dół педał znajdujący się na tylnej osi. (Zdjęcie 3.2) Do odblokowania urządzenia do parkowania naciśnij do przodu górną część pedału. (Zdjęcie 3.3)
2. Zamontować obydwa końce osłony do otworów z dwóch stron koszyka (Zdjęcie 5)
3. Dla zmiany (opuszczenia) położenia osłony przeciwslonecznej należy złapać jego część górną i pociągnąć na dół do wymaganej pozycji. (Zdjęcie 7)
4. Regulacja podnóżka - Celem regulacji (opuszczenia) podnóżka, należy jednocześnie wcisnąć przyciski i naciśnąc podnóżek w dół . (Rysunek 7) **OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tej wskazówki prowadzi do uszkodzenia blokatorów i nie jest objęte gwarancją!**
5. Regulacja oparcia – Dla podniesienia oparcia należy wcisnąć przycisk ponad oparciem i pociągnąć pas. Dla opuszczenia oparcia wcisnąć przycisk klamry ii opuścić oparcie nadol. (Zdjęcie 8)
6. Przy korzystaniu z krzeselka letniego **OBOWIĄZKOWO** należy założyć paski zabezpieczające dziecko!
7. Przymocować paski na ramiona i brzuch i zapiąć do centralnej klamry pośrodku. (Zdjęcia 9) Dopasować długość pasków zabezpieczających poprzez przeciągnięcie klamr. (Zdjęcie 9.4) Dla odpięcia pasków należy wcisnąć przycisk centralnej klamry. (Zdjęcie 9.3) Wyreguluj długość pasa głównego, naciśkając przycisk na klamrze (Zdjęcie 9.5.)
8. W razie potrzeby zamocuj materiał wokół budki, tak jak jest pokazane na zdjęciu 10
9. Założyć osłonę na nóżki - Umieść osłonę na podnóżku, przekręcić pokrywe osłony nad barierką i zapnij oba paski. Zdjęcie 11.1; 11.2

SKŁADANIE WÓZKA

1. Złożyć maksymalnie oslonę przeciwsloneczną. (Zdjęcie 12.1)
2. Przesuń drugi przycisk "2" (zdjęcie 12) od lewej do końca, naciśnij przycisk składania "3" i przesuń do przodu uchwyt „4". Złoż wózek, aż zaczep zostanie zablokowany "5;6".

**Poussette pour enfant
Mode d'emploi**

**IMPORTANT – A LIRE
ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !**

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance!
AVERTISSEMENT! S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation!

AVERTISSEMENT! Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart

lors du dépliage et du pliage du produit !

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit !

AVERTISSEMENT! Cette poussette est conçue pour être utilisée depuis la naissance du bébé. Pour les nouveau-nés, utilisez la position du dossier la plus inclinée! Un enfant nouveau-né n'est pas apte à s'asseoir tout seul et tenir sa tête droite. Par conséquent, ne fixez pas le dossier de la poussette en position assise pour enfants de moins de 6 mois!

AVERTISSEMENT! Toujours utiliser le système de retenue!

AVERTISSEMENT! Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation!

AVERTISSEMENT! Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers

EN 1888-1:2018

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Cette poussette est conçue pour les enfants pesant jusqu'à 15 kg!
2. La taille de l'enfant ne doit pas dépasser 96 centimètres!
3. Utilisez le dispositif de stationnement si vous ne tenez pas le chariot à la main!
4. Ne laissez pas le chariot dans des zones en pente, même avec le dispositif de stationnement activé!
5. Le dispositif de stationnement doit être activé lorsque l'enfant est placé ou sorti du chariot!
6. Le panier à bagages supporte au maximum une charge de 2 kg!
7. Toute charge fixée à la poignée et / ou au dossier du siège et / ou sur le côté de la poussette, affecte sa stabilité! Ne pas accrocher des sacs et des paquets!
8. Vérifiez périodiquement si des pièces ne sont pas dévissées sur la poussette! Examiner régulièrement, entretez et nettoyez la poussette!
9. La poussette est conçue pour un seul enfant!
10. Les accessoires qui ne sont pas validés par le fabricant ne doivent pas être utilisés!
11. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le distributeur!
12. Utilisez toujours la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est dans la poussette! Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture! Pour éviter les blessures causées par la chute ou le glissement de l'enfant, utilisez toujours les bretelles!
13. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée correctement!
14. La poussette doit toujours être utilisée sous la supervision d'un adulte!
15. Ne pas laisser l'enfant jouer dans la poussette ou se suspendre!
16. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout dans la poussette!
17. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout sur le siège ou sur le repose-pieds!
18. Ne pas utiliser la poussette sur des surfaces instables, près d'un feu ou d'autres endroits dangereux!
19. Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers et les escalators!
20. Pliez la poussette avant de monter ou descendre des escaliers. Monter des trottoirs et autres obstacles avec l'enfant dans la poussette, en appuyant sur la poignée mène à sa déformation et ceci n'est pas couvert par la garantie!
21. Le réglage du dossier doit être effectué uniquement par une personne connaissant les instructions!
22. Un bagage supplémentaire posé dans la poussette peut conduire à son instabilité!
23. La personne qui assemble la poussette doit connaître ses caractéristiques!
24. La barre avant ne peut pas être utilisée comme poignée de transport.
25. La poussette est conçue pour être utilisée par des enfants de moins de 3 ans!
26. N'ajoutez pas de matelas / coussin!

SOINS ET ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les parties métalliques, essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.
2. Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un chiffon, de l'eau et un détergent doux
3. Pour nettoyer les pièces en tissu, utilisez un produit de nettoyage de tissu.
4. Lorsque la poussette n'est pas utilisée, ne placez pas d'objets dessus!
5. Toujours sécher et aérer la poussette si elle est trempée!
6. Nettoyer périodiquement les axes des roues et les parties en plastique.
7. Nettoyez toujours les axes des roues et les pièces en plastique après avoir utilisé la poussette dans du sable ou dans d'autres surfaces poussiéreuses!
8. **NE PAS lubrifier** la roue ou d'autres pièces mobiles de la poussette! Juste les nettoyer!
9. Vérifiez régulièrement pour des pièces sont détachées ou endommagées, et le cas échéant, les remplacer immédiatement par de nouvelles!

COMPOSANTS

Photo 1

1. Châssis métallique	- 1 pcs	5. Landau	- 1 pcs
2. Roues arrières	- 2 pcs	6. Arche de poussette	- 1 pcs
3. Espace de rangement	- 1 pcs	7. Chancelière poussette	- 1 pcs
4. Roues avant	- 2 pcs	8. Capote	- 1 pcs

DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Aspect plié de la poussette. (Photo 2) Déverrouillez le mécanisme de verrouillage. Photo 2.1
2. Soulevez la poignée de la poussette en haut puis en arrière, elle va se déplier et se verrouiller automatiquement. (Photos 2.2; 2.3)

MONTAGE DE LA POUSSETTE

1. Placez les roues arrière, d'après le modèle de la photo 3.
 1. Roue arrière; 2. Rondelle métallique; 3. Rondelle de sécurité; 4. Bouchon de la rondelle de sécurité;
 5. Cap de la roue
- Assurez-vous que la rondelle de sécurité „3“ est fixée à l'essieu arrière, puis mettez dessus le bouchon „4“ et assurez-vous qu'il est bien attaché à la rondelle de sécurité. Assurez-vous que la roue est fixée, en tirant doucement.
2. Insérez les tubes du châssis dans l'essieu arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « Clic ». Remarque: la marque „L“ de la bague doit correspondre aux mêmes marques du châssis. Pour démonter l'essieu arrière, appuyez sur les boutons des deux bagues et sortez-le en tirant. (Photo 3.1)
 3. Montez l'arche de jouets pour poussette. (Photo 4.1). Pour retirer l'arche, pressez les boutons situés sur les deux côtés et tirez. (Photo 4.2) Pour sortir l'enfant ouvrez la griffe d'une côté. (Photo 4.3)

FONCTIONNEMENT

1. Pour stationner le chariot au même endroit, utilisez le dispositif de stationnement des roues en arrière en appuyant en bas la pédale située sur l'essieu arrière. (Photo 3.2) Pour relâcher le dispositif de stationnement poussez le haut de la pédale en avant. (Photo 3.3)
2. Installez les deux extrémités du pare-soleil dans les trous sur les deux côtés du panier (Photo 5)
3. Pour un changement (baisser ou relever) de la position du capot, saisissez le haut et tirez vers le bas jusqu'à la position désirée. (Photo 6)
4. Réglage du marchepied - Pour changer (enlever) la position du marchepied, appuyez simultanément sur les boutons et laissez tomber vers le bas . Photo 7 **AVERTISSEMENT! Le non-respect endommage les fixateurs et n'est pas couvert par la garantie!**
5. Réglage du dossier - pour soulever le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle derrière le dossier et retirez la ceinture. Pour relâcher le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle et faites tomber le dossier. (Photo 8)
6. Lorsque vous utilisez un siège d'été, mettez **OBLIGATOIREMENT** les sangles de sécurité!
7. Attachez les ceintures et placez-les dans la serrure de la boucle centrale. (Photos 9). Réglez la longueur de la ceinture en tirant sur les boucles. (Photo 9.4) Pour déverrouiller les ceintures, pressez le bouton de la boucle centrale. (Photo 9.3). Ajustez la longueur de la ceinture tout en appuyant sur le bouton de la boucle (Photo 9.5)
8. Fixez le tissu autour du panier d'après les besoins, comme indiqué sur la photo 10.
9. Mise en place de la jambière - Placez le cache sur la bande, tournez le couvercle sur la griffe et attachez les deux sangles. Photo 11.1; 11.2

PLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Pliez la capote. (Photo 12.1)
2. Faites glisser le bouton secondaire "2" (Photo 12) de la gauche vers la fin, appuyez sur le bouton de pliage "3" et déplacez la poignée 4 en avant. Repliez le chariot jusqu'à ce que le crochet soit verrouillé. "5;6".

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

ATTENZIONE!



ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino incustodito!

ATTENZIONE! Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.

ATTENZIONE! Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto !

ATTENZIONE! Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto !

ATTENZIONE! Questo passeggino è prodotto per essere usato fin dalla nascita del bambino. Per i neonati dovete usare la posizione più sdraiata dello schienale. Un bambino neonato non è atto a sedersi solo e tenere la sua testa diritta. Di conseguenza, non fissate lo schienale del passeggino in posizione seduta per bambini all'età inferiore ai 6 mesi!

ATTENZIONE! Utilizzare sempre il sistema di ritenuta!

ATTENZIONE! Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati !

ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare !

EN 1888 - 1:2018

ESIGENZE DI SICUREZZA

1. Questo passeggino è adatto per bambini che non superano i 15 chili!
2. La taglia del bambino non deve superare 96 centimetri!
3. Utilizzare il dispositivo frenante se il passeggino non è controllato con la mano!
4. Non lasciare il passeggino in zone in pendenza, anche con un dispositivo frenante abilitato!
5. Il dispositivo frenante deve essere abilitato quando il bambino viene posizionato o preso dal passeggino!
6. Il cesto a bagagli sopporta un carico massimo di 2 kg!
7. Ogni carico fissato al pugno e/o allo schienale della sede e/o sul lato del passeggino, affetta la sua stabilità! Non appendere delle borse e dei pacchi!
8. Verificate periodicamente per parti svitate sul passeggino! Esaminate regolarmente, intrattenete e pulite il passeggino!
9. Il passeggino è concepito per un solo bambino!
10. Gli accessori che non sono convalidati dal fabbricante non devono essere utilizzati!
11. Utilizzate unicamente dei pezzi di ricambio forniti o raccomandati dal fabbricante o dal distributore!
12. Utilizzate sempre la cintura di sicurezza quando il bambino è nel passeggino! Utilizzate sempre la cinghia di cavallo in combinazione con la cintura! Per evitare le ferite causate dalla caduta o lo scivolamento del bambino, utilizzate sempre le bretelle!
13. Assicuratevi che la cintura di sicurezza è legata correttamente!
14. Il passeggino deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto!
15. Non lasciare il bambino giocare nel passeggino o appendersi!
16. Non lasciare il bambino tenersi in piedi nel passeggino!
17. Non lasciare il bambino tenersi in piedi sulla sede o sul poggiapiedi!
18. Non utilizzare il passeggino su delle superfici instabili, vicino ad un fuoco o altri luoghi pericolosi!
19. Non utilizzare il passeggino nelle scale e nelle scale mobili!
20. Piegate il passeggino prima di salire o scendere dalle scale. Salire dei marciapiedi ed altri ostacoli col bambino nel passeggino, appoggiando sul pugno, conduce alla deformazione del passeggino e questo non è coperto dalla garanzia!
21. La regolazione dello schienale deve essere effettuata unicamente da una persona che conosce le istruzioni!
22. Un bagaglio supplementare posato nel passeggino può condurre alla sua instabilità!
23. La persona che monta il passeggino deve conoscere le sue caratteristiche!
24. La barra anteriore non può essere utilizzata come maniglia per il trasporto.
25. Il passeggino è concepito per essere utilizzato dai bambini di meno di 3 anni!
26. Non aggiungere alcun materasso / cuscino!

CURE E COLLOQUIO

1. Per pulire le parti metalliche, asciugate con uno straccio umido e poi asciugate con uno straccio secco.
2. Per pulire le parti in plastica, utilizzate uno straccio, dell'acqua ed un detergente dolce.
3. Per pulire le parti in tessuto, utilizzate un prodotto di pulizia di tessuto.
4. Quando il passeggino non è utilizzato, non ponete sopra degli oggetti!
5. Sempre asciugare ed arieggiare il passeggino se è immerso!
6. Pulire periodicamente gli assi delle ruote e le parti in plastica.
7. Pulite sempre gli assi delle ruote e le parti in plastica dopo avere utilizzato il passeggino nella sabbia o in altre superfici polverose!
8. **Non lubrificare** la ruota o le altre parti mobili del passeggino! Giusto pulirli!
9. Verificate regolarmente per le parti staccate o danneggiate o/ed all'occorrenza, sostituirle immediatamente!

PARTI COMPONENTI

Photo 1

- | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1. Telaio metallico | - 1 pz. | 5. Carrozzina | - 1 pz. |
| 2. Ruote posteriori | - 2 pz. | 6. Arcata di passeggi | - 1 pz. |
| 3. Sacco di deposito | - 1 pz. | 7. Copertina piedi | - 1 pz. |
| 4. Ruote anteriori | - 2 pz. | 8. Cappotta | - 1 pz. |

APERTURA DEL PASSEGGINO

1. Aspetto piegato del passeggino. (Foto 2), **Sbloccate il meccanismo di bloccaggio.** (Foto 2.1)
2. Sollevate il pugno del passeggino in all'indietro poi in sù, il passeggino si apre e si chiude automaticamente. (Foto 2.2 ; 2.3)

MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Mettete le ruote posteriori, secondo la conseguenza degli elementi del modello della Fotografia 3.
1. Ruota posteriore; 2. Disco metallico; 3. Disco di sicurezza; 4. Tappo del disco di sicurezza; 5. Copriruota Assicuratevi che il disco di sicurezza „3 “è ben fissato all'assale posteriore, poi mettete sopra il tappo „4 “ed assicuratevi che è ben attaccato al disco di sicurezza. Assicuratevi che la ruota è fissata, traendo delicatamente.
2. Inserire i tubi del telaio nell'asse posteriore finché non si sente un clic. Nota: Il segno "L" sulla boccola deve coincidere con lo stesso segno sul telaio. Per smontare l'asse posteriore, premere i pulsanti su entrambe le boccole ed estrarla. (Foto 3.1)
3. Montate l'arcata di giocattoli per passeggino. (Foto 4.1). Per ritirare l'arcata, premete i bottoni localizzati sui due lati e tirate. (Foto 4.2). Per togliere il bambino aprire la sbarra solo da un lato. (Foto 4.3)

FUNZIONAMENTO

1. Per fermare il passeggino in posizione fissa utilizzare il dispositivo frenante delle ruote posteriori premendo in giù il pedale che si trova sull'asse posteriore. (Figura 3.2) Per rilasciare il dispositivo frenante spingere in avanti la parte superiore del pedale. (Foto 3.3)
2. Installare entrambe le estremità della visiera nei fori su entrambi i lati del cestello (Foto 5)
3. Per un cambiamento - abbassare o rialzare la posizione del cofano, prendere la sua parte superiore e tirare verso il basso fino alla posizione desiderata. (Foto 6)
4. Regolazione del poggiapiedi. Per regolare (piegare) la posizione del poggiapiedi, premere nello stesso tempo il bottone il poggiapiedi e tirare giù il bottone. Immagine 7 **ATTENZIONE! La mancata osservanza danneggia i fissatori e non è coperto dalla garanzia!**
5. Regolazione dello schienale – per sollevare lo schienale, premere il pulsante della fibbia dietro lo schienale, e rimuovere la cinghia. Per sbloccare lo schienale, premere il pulsante di ciclo. (Foto 8)
6. Quando utiliziate una sede di estate, mettete **obbligatoriamente** le cinghie di sicurezza!
7. Legate le cinture e ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 9). Regolate la lunghezza della cintura tirando sui ricci. (Foto 28). Per sbloccare le cinture, premere il bottone del fermaglio centrale. (Foto 9.3). Regolare la lunghezza del cinturino della vita mentre si preme il pulsante della fibbia (Foto 9.5)
8. Fissare il tessuto attorno al cestello secondo le necessità come illustrato nella foto 10
9. Posizionamento del coprigambe - Posizionare il coprigambe sul poggiapiedi , girare la parte superiore del coprigambe sopra la sbarra e allacciare entrambe le cinghie. Immagine 11.1; 11.2

PIEGATURA DEL PASSEGGINO

1. Piegate la cappotta. (Fotografia 13.1)
2. Far scorrere il pulsante secondario "2" (Foto 13) da sinistra alla fine, premere il pulsante di piegatura "3" e spostare la maniglia "4" in avanti. Piegare il passeggino finché il gancio viene bloccato.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε πιοτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφαλίσης πριν από τη χρήση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό !

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το καροτσάκι έχει κατασκευαστεί για χρήση από 0 μηνών . Για νεογέννητα μωρά πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ύππια θέση στην πλάτη! Το Νεογέννητο παιδί δεν μπορεί να καθίσει και να κρατήσει το κεφάλι του όρθιο. Ως εκ τούτου, δεν καθορίζετε πίσω σε καθιστή θέση για παιδιά κάτω των 6 μηνών!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση !

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ !

EN 1888 - 1:2018

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το καροτσάκι είναι σχεδιασμένο για παιδιά με μέγιστο βάρος 15 κιλά!
2. Το ύψος του παιδιού στο καρότσι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 96 εκατοστά!
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης εάν δεν κρατάτε το καρότσι με το χέρι!
4. Μην αφήνετε το καρότσι σε κεκλιμένες επιφάνειες ακόμη και με πατημένη την συσκευή στάθμευσης!
5. Η συσκευή στάθμευσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του παιδιού από το καρότσι!
6. Το καλάθι αποθήκευσης με 2 kg κατ' ανώτατο όριο!
7. Κάθε φορτίο που συνδέονται με τη λαβή ή / και το πίσω μέρος της πλάτης και / ή πλευρά του καλάθι, επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού! Μην κρεμάτε τσάντες και τα πακέτα!
8. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά τρήματα του καροτσιού. Τακτικά να επανεξετάζετε, να εκτελείτε συντήρηση και καθαρισμός καλάθι!
9. Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για ένα παιδί!
10. Εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!
11. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται μόνο από τον κατασκευαστή / διανομέα!
12. Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί είναι στο καρότσι! Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη καβάλο σε συνδύασμό με τη ζώνη μέσης! Για την πρόληψη τραυματισμών από πτώσεις ή ολίσθηση του παιδιού, να χρησιμοποιείτε πάντα τις τιράντες!
13. Πάντα να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ζωνών ασφαλείας!
14. Η άμαξα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου!
15. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει στο καρότσι ή να τον αναστείλει από αυτήν!
16. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο καλάθι!
17. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο κάθισμα ή ποδαρικό!
18. Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλες επιφάνειες, κοντά σε φωτιά ή άλλες επικίνδυνες θέσεις!
19. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες και κυλιόμενες σκάλες!
20. Διπλώστε το καρότσι πριν πάτε πάνω ή κάτω. Ανεβάστε το καρότσι στις σκάλες, στα πεζοδρόμια και άλλα εμπόδια με το παιδί πιέζοντας τη λαβή που οδηγεί στην κατάρρευση της και δεν υπόκεινται σε εγγύηση!
21. Η ρύθμιση της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται γνωστό μόνο με τους κανόνες της εν λόγω δράσης από το χρήστη!
22. Οι πρόσθετες αποσκευές τοποθετημένες στο καρότσι είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αστάθεια του!
23. Ο άνθρωπος που συναρμολογεί το καρότσι πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα χαρακτηριστικά του!
24. Η μπροστινή ράβδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς.
25. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών!
26. Μην προσθέτετε επιπλέον Στρώμα/ Κάλυμμα!

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να καθαρίσετε τα μεταλλικά μέρη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με στεγνό πανί.
2. Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη χρησιμοποιήστε ένα πανί, νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Για να καθαρίσετε τα υφασμάτινα μέρη χρησιμοποιείστε με καθαριστικό ταπετσαρίας.
4. Όταν το καρότσι είναι στη φύλαξη, μην αφήνετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω του!
5. Πάντα να κάνετε ξηρό και αερίζετε την καλάθι αν είναι εμποτισμένο!
6. Καθαρίζετε τακτικά τις άξονες των τροχών και το πλαστικό.
7. Καθαρίζετε πάντα τις άξονες ων τροχών και τα πλαστικά μέρη μετά τη χρήση του καροτσιού στον άμμο ή σε άλλες σκονισμένες επιφάνειες!
8. **Μην λιπαίνετε τις άξονες των τροχών ή άλλα κινούμενα μέρη του καροτσιού!**
9. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη, αν υπάρχουν, να τα αντικαταστήσετε αμέσως με καινούργιες!

Φωτογραφία 1

ΜΕΡΗ

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1. Μεταλλική κατασκευή του καροτσιού | - 1 τεμ. | 5. Καλάθι | - 1τεμ. |
| 2. Οπίσθιοι τροχοί | - 2 τεμ. | 6. Ταστιέρα | - 1 τεμ. |
| 3. Καλάθι αγορών | - 1 τεμ. | 7. Κάλυμμα ποδαρικών | - 1 τεμ. |
| 4. Μπροστινοί τροχοί | - 2 τεμ. | 8. Σκίαστρο | - 1 τεμ. |

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Διπλωμένο είδος του καλαθιού. (Φωτογραφία 2) **Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος.** (Φωτογραφία 2.1)

2. Σηκώστε τη λαβή του καροτσιού προς τα πίσω, θα ξεδιπλωθεί και κλειδώσει αυτόματα. (Φωτογραφίες 2.2; 2.3)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Τοποθετήστε τις πίσω ρόδες, ακολουθώντας την σειρά των στοιχείων της φωτογραφίας 3.

1. Πίσω ρόδα.; 2. Μεταλλικός δακτύλιος.; 3. Δακτύλιος ασφαλείας.; 4. Καπάκι του δακτυλίου ασφαλείας. ;
5. Κάλυμμα του τροχού

Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ασφαλείας «3» στηρίχθηκε στον πίσω άξονα και στην συνέχεια τοποθετήστε επάνω του το καπάκι «4» και βεβαιωθείτε, ότι στηρίχθηκε πάνω στον δακτύλιο ασφαλείας. Ελέγχετε εάν η ρόδα σταθεροποιήθηκε, όπως την τραβήξτε ελαφριά προς τα έξω.

2. Τοποθετήστε τους σωλήνες του πλαισίου στον πίσω άξονα μέχρι να ακουστεί ένα „κλίκ“. Σημείωση: Η Σήμανση „L“ στο χιτώνιο πρέπει να συμπίπτει με την ίδια σήμανση του πλαισίου. Για να αποσυναρμολογήσετε τον πίσω άξονα, πιέστε τα κουμπιά και στις δύο υποδοχές και τραβήξτε προς τα έξω. (Εικόνα 3.1)

3. Συναρμολογήστε την ταστιέρα για το παιδί. (φωτ.4.1) Συνδέστε τον ιμάντα καβάλου της σύμανσης. (Εικόνα 5.2) Για να αφαιρέσετε την ταστιέρα, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στις δύο πλευρές και τραβήξτε. (Φωτ. 5.3) Για να βγάλετε το παιδί, απελευθερώστε τον ιμάντα του καβάλου και ανοίξτε την διαβάθμιση μόνο στη μία πλευρά (Εικόνα 5.4)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για την ρύθμιση του καροτσιού σε ένα μέρος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης των πίσω τροχών πιέζοντας προς τα κάτω το πεντάλ που βρίσκεται στον πίσω άξονα. (Εικόνα 3.2) Για να απελευθερώσετε τη συσκευή στάθμευσης πιέστε προ τα εμπρόσις το πάνω μέρος του πεντάλ (Εικόνα 3.3)

2. Συναρμολογήστε τις δύο άκρες του σκιάστρου στις οπές από τις δύο πλευρές του καλαθιού (Εικόνα 5)

3. Για να αλλάξετε (μείωση) της θέσης του σκιάστρου πιάστε το πάνω και τραβήξτε προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση. (Φωτογραφία 7)

4. **Ρύθμιση του υποτοπίδου -** Για να αλλάξετε (μετακίνηση προς τα κάτω) τη θέση του βήματος, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά και κατεβάστε το. Εικόνα 7 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μη συμμόρφωση οδηγεί σε βλάβη του καρτέλες και δεν υπόκεινται σε ανάκτηση της εγγύησης!**

5. Ρύθμιση της πλάτης: Για να σηκώσετε την πλάτη πατήστε το πλήκτρο του κουμπώματος πίσω από την πλάτη και τραβήξτε την ζώνη. Για να χαλαρώσετε την πλάτη σφίξτε το πλήκτρο του κουμπώματος και χαλαρώστε την πλάτη προς τα κάτω. (Φωτογραφία 8)

6. Οταν χρησιμοποιείτε την καλοκαιρινή καρέκλα **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** οι ζώνες ασφαλείας για το παιδί!

7. Συνδέστε τον ώμο και την κοιλιακή ζώνες και να τα τοποθετήσετε στην κεντρική κλειδαριά πόρτη. (Φωτογραφίες 9) Προσαρμόστε το μήκος του ιμάντα τραβώντας το πόρτες. (Φωτογραφία 9.4) Για να ξεκινήσετε τους ιμάντες πιέστε την κεντρική πόρτη. (Φωτογραφία 9.3) Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης της μέσης ενώ πιέζετε το κουμπί της πόρτης (Εικόνα 9.5)

8. Στερεώστε το ύφασμα γύρω από το καλάθι, ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 10

9. Τοποθέτηση του καλύμματος για τα πόδια - Τοποθετήστε το κάλυμμα ποδιού στο στήριγμα ποδιών, περιστρέψτε το κάλυμμα του ποδιού πάνω από την μπροστινή ράβδο και στερεώστε τους δύο ιμάντες.

Εικόνα 11.1. 11.2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Διπλώστε το σκιάστρο. (Εικόνα 12.1)

2. Σύρετε το δευτερεύον κουμπί "2" (Εικόνα 12) από τα αριστερά προς το τέλος, πατήστε το κουμπί για την δίπλωση "3" και μετακινήστε προς τα εμπρός τη λαβή "4". Διπλώστε το καρότσι μέχρι το άγκιστρο να κληδωθεί "5;6".

ВАЖНО ! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ!

ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Никогаш не оставајте детето без надзор!

ВНИМАНИЕ! Секогаш користете го системот за задржување!

ВНИМАНИЕ! Осигурајте се дека сите уреди за заклучување се активирани пред употреба!

ВНИМАНИЕ! За да избегнете повреди, бидете сигурни дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!

ВНИМАНИЕ! Не дозволувајте вашето дете да си игра со овој производ!

ВНИМАНИЕ! Овој производ е направен за употреба уште од раѓањето на бебето. Новороденче дете не е способно да седи само и да држи главата горе за деца под 6 месеци. Затоа, не фиксирајте потпирачот во седење позиција! Спуштете ја до максимум легнан!

ВНИМАНИЕ! Пред употреба проверете дали се точни активираните додатоци за обезбедување на превозот за бебиња, седиште или седиште за автомобили!

ВНИМАНИЕ! Овој производ не е погоден за трчање или лизгање!

EN 1888 - 1:2018

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Ова возило е погодно за деца со тежина до 15 кг.!
2. Висината на детето, возејќи во количката не смее да надмине 96 см!
3. Користете го уредот за паркирање ако не ја држите количката рачно!
4. Не ја оставяйте количката во наведннати површини, дури и со помош на паркирање!
5. Уредот за паркирање мора да се активира кога детето е ставено или извадено од количката!
6. Кошот за шопинг е со максимална носивост од 2 кг!
7. Секој товар, закачен на раката и / или на грбот на потпирачот и / или отстрана на количката, влијае на стабилноста на детската количка! Не качите кеси и пакети!
8. Периодично проверувајте за лабави делови на количката! Редовно прегледувајте, одржувајте и чистете количката!
9. Количката е наменета за 1 дете!
10. Додатоци кои не се одобрени од производителот, не треба да се користат!
11. Треба да се користат резервни делови само доставени или препорачани од производителот / дистрибутерот!
12. Секогаш користете ремените, кога детето е во количката! Секогаш користете појасот помеѓу нозете во комбинација со ременот за крста! За да спречите повреда од паѓање или лизгање на детето, секогаш користете ремени за рамото!
13. Внимавајте дали безбеден појас е сложен правилно!
14. Количката треба да се користи секогаш под надзор на возрасен!
15. Не дозволувајте детето да игра во количката или да се провесува од неа!
16. Не дозволувајте детето да стои во количката!
17. Не дозволувајте детето да стои врз седиштето или прагот!
18. Не користете количката на нерамни површини, во близина на оган или други опасни места!
19. Не користете количката по скали и ескалатори!
20. Преклопувајте количката пред да се качувате или слегувате по скалите. Качувањето на количката на скали, тротоари и други пречки со детето, со притискање на раката води до нејзино деформација и не подлежи на гарантен сервис!
21. Регулирането на потпирачот треба да се врши само од запознаен со правилата за оваа акција од упатството!
22. Дополнителниот багаж сложен во количката може да доведе до нејзината нестабилност!
23. Човекот кој составува количката треба да биде запознаен со нејзините функции!
24. Предната лента не може да се користи како ракча за носење.
25. Количката е наменета за употреба од страна на деца до 3 години!
26. Не додавајте дополнителен душек / перница!

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

1. За да се исчистат металните делови, се избришат со влажна крпа и се исушат добро со сува крпа.
2. За да ја исчистите пластичните делови користете крпа, вода и благ дeterгент.
3. За да ја исчистите текстилните делови користете средство за чистење на тапацирот.
4. Кога количката е на чување, никогаш не ставајте други предмети врз неа!
5. Секогаш да се сушат и проветруваат количките, ако се навлажни!
6. Периодично чистете оските на тркалата и пластичните елементи.
7. Секогаш чистете оските на тркалата и пластичните елементи по користење на количката на песок или други правливи коловози!
8. **НЕ ПОДМАЧКУВАЈТЕ** оските на тркалата или други подвижни делови на количката! Само ги чистете!
9. Периодично проверувајте за олабавени или оштетени делови и ако има такви, веднаш заменете ги со нови!

ДЕЛОВИ

Слика 1

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1. Метална конструкција на количката | - 1 бр. | 5. Кош | - 1 бр. |
| 2. Задни тркала | - 2 бр. | 6. Тастатура | - 1 бр. |
| 3. Кош за шопинг | - 1 бр. | 7. Покривка за ногарки | - 1 бр. |
| 4. Предни тркала | - 2 бр. | 8. Сенник | - 1 бр. |

РАСКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Расклопен вид на количката. (Слика 2) **Ослободете го механизмот за заклучување.** (Слика 2.1)
2. Подигнете ја раката на количката нагоре и назад, при што таа ќе се извлече и заклучи автоматски. (Слики 2.2;2.3)

СОСТАВУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Наместете ги задните тркала додека следите редоследот на елементите на Слика 3.
1. Задно тркало; 2. Метална подлошка; 3. Зегера; 4. Капак за зегера; 5. Копче за тркало
Осигурете се дека зегерката "3" е зафат за задната оска, потоа ставете ја на неа капачето "4" и бидете сигури дека е прицврстена на зегерката. Проверете дали тркалото е фиксирано со повлекување малку нападвор.
2. Вметнете ги цевките на рамката во задната оска додека не се слушне кликање. Забелешка: ознаката "L" на раковтот мора да одговара на истите ознаки на рамката. За расклопување на задната оска, притиснете ги копчињата на двете дупки и извлечете ги. (Слика 3.1)
3. Монтирајте грифа за детето. (Слика 4.1) За да отстраните на грифот, притиснете копчињата монтирани од двете страни и повлечете. (Слика 4.2) За да го извадите детето, отворете ја ногата на едната страна. (Слика 4.3)

УПОТРЕБА

1. За воспоставување на количката на едно место користете паркирани уред на задните тркала со притискање надолу педалата, кој се наоѓа на задната оска. (Слика 3.2) За да го ослободите уредот за паркирање, притиснете го горниот дел на педалата напред. (Слика 3.3)
2. Монтирајте двета краја на штитникот за сонце во отворите од двете страни на кошот (Слика 5)
3. За промена (симнување) положбата на сеници фатете горниот дел и извлечете го надолу до саканата позиција. (Слика 6)
4. Прилагодување на потпирачот за подножјето - За да ја смените (спуштите надолу) положбата на чекорот, истовремено притиснете ги двете копчиња и спуштете надолу . Слика 7 **ВНИМАНИЕ!**
Небрежноста води до оштетување на држачите и не подлежи на гаранција наплат!
5. Поставување на потпирачот за грб - За да го кренете потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата зад потпирачот за грб и извлечете го ременот. За да го ослободите потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата и спуштете го потпирачот за грб надолу. (Слика 8)
6. При користење на летната стол **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** ставете ремени за обезбедување на детето!
7. Прикрепете ремени за рамото и stomачни ремени и ставете ги во централната тока за заклучување. (Слики 9) Наместете должината на ремените со повлекување на катрамите. (Слика 9.4) За отклучување на ремените притиснете копчето на централната тока. (Слика 9.3) Прилагодете ја должината на појасот додека го притискате копчето за палење (Фотографија 9.5)
8. Защитите ја ткаенината околу кошницата колку што е потребно како што е прикажано на сликата 10
9. Прицврстување на капакот на нозете - Поставете го капакот на стапалото на потпирачот за подножјето, завртете го капакот на капакот на стапалото над предната лента и прицврстете ги двете ремени. Слика 11.1; 11.2

ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Преклопете максимално сеници. (Слика 12.1)
2. Лизгајте секундарниот копче "2" (Фото 12) од лево до крајот, притиснете го копчето за виткање "3" и придвижете напред раката "4". Преклопете количката додека кука не се заглави "5;6" .

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!

ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что все блокирующие устройства активированы перед использованием!

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, прежде чем раскладывать или складывать это изделие!

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с этим изделием!

ВНИМАНИЕ! Данная коляска предназначена для использования начиная с рождения ребёнка. Для новорождённых детей следует использовать последнюю позицию наклона спинки. Новорождённый ребёнок не приспособлен сидеть сам и держать головку прямо. Поэтому не фиксируйте позицию спинки для положения сидя детям младше 6 месяцев!

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте поддерживающую систему!

ВНИМАНИЕ! Перед использованием проверьте, правильно ли задействованы приспособления для крепления корзины от детской коляски, сиденья или автомобильного детского кресла!

ВНИМАНИЕ! Данный продукт не подходит для того, чтобы с ним бегать или кататься!

EN 1888 - 1:2018

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящая коляска предназначена для детей весом до 15 кг!
2. Рост ребенка, для которого предназначена коляска, не должен превышать 96 см!
3. Используйте устройство парковки, если не держите коляски рукой!
4. Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях, даже при активированном устройстве парковки!
5. Устройство парковки должно быть активировано при усаживании или вынимании ребенка из коляски!
6. Максимальная вместимость корзины для покупок 2 кг!
7. Любой груз, подвешенный на ручке и/или на спинке, и/или на боковых частях коляски, оказывает влияние на ее устойчивость! Не вешайте сумки и пакеты!
8. Периодически проверяйте раскрепленные части коляски! Регулярно проводите осмотр, уход и чистку коляски!
9. Коляска предназначена для 1 ребенка!
10. Не используйте аксессуары, которые не одобрены изготовителем!
11. Используйте только запасные части, поставленные или рекомендованные изготовителем/дистрибутором!
12. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок находится в коляске! Всегда пользуйтесь ремнем между ног в комбинации с поясничным ремнем! Во избежание травм от выпадения или выскальзывания ребенка, всегда пользуйтесь плечевыми ремнями!
13. Убедитесь, что ремень безопасности установлен правильно!
14. Коляску необходимо использовать всегда под присмотром взрослого!
15. Не позволяйте ребенку играть в коляске или свисать с нее!
16. Не позволяйте ребенку вставать в коляске!
17. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку!
18. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах!
19. Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
20. Складывайте коляску, перед тем как подняться, или спуститься с лестницы. Поднятие коляски с ребенком на лестницы, тротуары и иные препятствия, нажимая ручку, приводит к ее деформации и не подлежит гарантийному обслуживанию!
21. Регулирование спинки необходимо совершать только после ознакомления с правилами инструкции для этого действия!
22. Дополнительный багаж, помещенный в коляску, может привести к ее неустойчивости!
23. Лицо, осуществляющее сборку коляски, должно быть ознакомлено с ее функциями!
24. Передняя планка не может быть использована в качестве ручки для переноски.
25. Коляска предназначена для детей до 3 лет!
26. Не добавляйте дополнительные матрасы / подушки!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для чистки металлических деталей протрите влажным полотенцем и хорошо высушите сухим полотенцем.
2. Для чистки пластмассовых деталей используйте полотенце, воду и мягкое моющее средство.
3. Для чистки деталей из текстиля используйте средство для чистки обивки.
4. При хранении коляски никогда не оставляйте сверху другие предметы!
5. Всегда высушивайте и проветривайте коляску, если она промокла!
6. Периодически чистите оси колес и пластмассовые элементы.
7. Всегда чистите оси колес и пластмассовые элементы после использования коляски на песке или других запыленных покрытиях!
8. **НЕ СМАЗЫВАЙТЕ** оси колес или другие подвижные части коляски! Только очищайте их!
9. Периодически проверяйте на предмет наличия ослабших или поврежденных частей, и, если такие имеются, немедленно замените их новыми!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фото 1

1. Металлическая конструкция коляски - 1 шт.	5. Люлька - 1 шт.
2. Задние колеса - 2 шт.	6. Поручень - 1 шт.
3. Корзина для покупок - 1 шт.	7. Накидка для ног - 1 шт.
4. Передние колеса - 2 шт.	8. Козырек от солнца - 1 шт.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Коляска в свернутом виде. (Фото 2) **Освободите замыкающий механизм.**(Фото 2.1)
2. Поднимите ручку коляски вверх и назад, при этом она развернется и зафиксируется автоматически. (Фото 2.2;2.3)

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Установите задние колеса, соблюдая заданную последовательность элементов на фото 3.
1. Заднее колесо; 2. Металлическая шайба; 3. Предохранительная шайба; 4. Крышка предохранительной шайбы; 5. Крышка колеса
Убедитесь, что предохранительная шайба «3» прикреплена к задней оси, после чего установите на нее крышку «4» и убедитесь, что она закреплена на предохранительной шайбе. Проверьте фиксацию колеса, вытягивая его слегка наружу.
2. Вставьте трубы рамы в заднюю ось, пока не услышите щелчок. Примечание: Маркировка «L» на втулке должна совпадать с той же маркировкой на раме. Для снятия задней оси нажмите на кнопки двух втулок и потяните. (Фото 3.1)
3. Установите поручень для ребенка. (Фото 4.1) Для снятия поручня нажмите кнопки, расположенные с двух сторон, и вытяните. (Фото 4.2) Чтобы вынуть ребенка, откройте бампер только с одной стороны. (Фото 4.3)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для остановки коляски используйте устройство парковки для задних колес, нажимая вниз педаль, находящуюся на задней оси. (Фото 3.2) Для освобождения устройства парковки нажмите вперед верхнюю часть педали. (Фото 3.3)
2. Вставьте оба конца козырька в отверстия с двух сторон люльки (Фото 5)
3. Для изменения (снятия) положения козырька от солнца захватите его верхнюю часть и вытяните вниз до желаемой позиции. (Фото 6)
4. Регулирование ступеньки – Чтобы изменить (опустить) положение ступеньки, нажмите одновременно кнопку и опустите вниз. Фото 7 **ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данного указания приводит к повреждению фиксаторов и не подлежит гарантийному ремонту!**
5. Регулировка спинки – Для поднятия спинки нажмите кнопку на пряжке за спинкой и вытяните ремень. Для освобождения спинки нажмите кнопку на пряжке и отпустите спинку вниз. (Фото 8)
6. При пользовании прогулочным креслом **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите ремни безопасности для ребенка!
7. Прикрепите плечевые и поясничные ремни и вставьте их в центральную пряжку-замок. (Фото 9) Отрегулируйте длину ремней безопасности, вытянув пряжки. (Фото 9.4) Для отмыкания ремней нажмите на кнопку центральной пряжки. (Фото 9.3) Отрегулируйте длину поясного ремня, нажимая на кнопку на пряжке. (Фото 9.5)
8. Закрепите ткань вокруг сиденья в зависимости от потребности, как показано на фото 10.
9. Установка накидки для ног: Установите накидку поверх подножки, поместите крышку накидки поверх бампера и закрепите оба ремня. Фото 11.1; 11.2

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Сложите максимально козырек от солнца . (Фото 12.1)
2. Переместите вторичную кнопку «2» (Фото 12) слева до конца, нажмите кнопку для складывания «3» и передвиньте вперед ручку «4». Сложите коляскую до замыкания крючка «5;6».



Dečija kolica
Uputstvo za upotrebu

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE !



UPOZORENJE

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

UPOZORENJE! Pre upotrebe proverite da li su svi mehanizmi za zaključivanje aktivirani!

UPOZORENJE! Kako bi izbegli povrede, proverite pre upotrebe da li se Vaše dete nalazi na sigurnom rastojanju pri sklapanju i rasklapanju ovog proizvoda!

UPOZORENJE! Ne ostavljajte dete da se igra ovim proizvodom!

UPOZORENJE! Ova dečja kolica je proizvedena za upotrebu od bebinog rođenja. Za novorođenčad morate koristiti najnižu poziciju naslona. Novorođena beba nije u stanju samostalno da sedi i da drži glavu pravo. Zbog toga ne fiksirajte naslon u sedeći položaj za decu mlađu od 6 meseci!

UPOZORENJE! Uvek koristite sisteme za držanje!

UPOZORENJE! Pre upotrebe proverite da li su mehanizmi za pričvršćivanje korpe za dečja kolica, sedišta ili dečja auto sedišta pravilno aktivirani!

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!

EN 1888 - 1:2018

ZAHTEVI SIGURNOSTI

1. Kolica su namenjena deci težine do 15 kg!
2. Visina deteta koje se prevozi ovim kolicima ne sme da pređe 96 centimetara!
3. Koristite uređaj za parkiranje ako ne držite kolica ručno!
4. Ne ostavljajte kolica na kosim mestima, čak ni sa aktiviranim uređajem za parkiranje!
5. Uređaj za parkiranje mora biti aktiviran kada se dete postavi ili izvadi iz kolica!
6. Korpa za kupovinu sa maksimalnom nosivosti od 2 kg!
7. Svaki teret, zakačen na dršci i/ili zadnjoj strani naslona i/ili sa strane kolica, utiče na stabilnost kolica! Ne kačite kese i pakete!
8. Povremeno proverite olabavljene delove kolica! Redovno vršiti proveru, održavanje i čišćenje kolica!
9. Kolica su dizajnirana za jedno dete!
10. Pribor koji nije odobren od strane proizvođača ne treba da se koristi!
11. Potrebno je koristiti samo rezervne delove koji su dostavljeni ili preporučeni od strane proizvođača/distributera!
12. Uvek koristite sigurnosne pojaseve kada je dete u kolicima! Uvek koristite donji pojaz između nogu u kombinaciji sa kaišem za struk! Da biste sprečili povrede od pada ili klizanje deteta, uvek koristite kaiševe za ramena!
13. Uvek se uveravajte da li je sigurnosni pojaz pravilno postavljen!
14. Kolica mora uvek da se koristi pod nadzorom odrasle osobe!
15. Ne dozvolite da se vaše dete igra u kolicima ili da se naginje izvan kolica!
16. Ne dozvolite detetu da ustane dok je u kolicima!
17. Ne dozvolite detetu da stoji na sedištu ili na postavi za noge!
18. Nemojte koristiti kolica na neravnim površinama, u blizini vatre ili drugih opasnih mesta!
19. Nemojte koristiti kolica na stepenicama i pokretnim stepenicama!
20. Skupljati kolica pre nego što se penjete ili silazite niz stepenice. Penjanje kolica po stepenicama, trotoarima i drugim preprekama sa detetom, putem pritiskanja ručke može dovesti do njenog trajnog oštećenja i ne podleže garanciji!
21. Regulisanje naslona treba obaviti samo ako ste upoznati sa pravilima ovog postupka, putem uputstva!
22. Dodatni prtljac postavljen na kolica može dovesti do njene nestabilnosti!
23. Čovek koji sastavlja kolica mora biti upoznat sa njenim funkcijama!
24. Prednja šipka ne može se koristiti kao ručica za nošenje.
25. Kolica su dizajnirana za upotrebu kod dece ispod 3 godine!
26. Ne dodajte nikakve dodatne madrace / jastuke!

BRIGA I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili metalne delove, obrišite vlažnom krpom i zatim suvom krpom.
2. Da biste očistili plastične delove koristite krpnu, vodu i blagi deterdžent.
3. Da biste očistili tekstilne delove koristite preparate za čišćenje presvlaka.
4. Kada kolica se čuvaju, na njih nikada na postavljati nikakve predmete!
5. Uvek sušiti i provetrvati kolica ako su natopljena!
6. Povremeno očistite osovine točkova i plastičnih predmeta.
7. Uvek očistite osovine točkova i plastičnih elemenata posle upotrebe kolica po pesku ili drugim prašnjavim površinama!
8. **NE PODMAZIVATI** osovine točkova ili drugih pokretnih delova na kolicima! Samo ih očistiti!
9. Povremeno proverite olabavljene ili oštećene delove, i ako ih ima, odmah ih zamenite novim!

DELOVI

Slika 1

- | | | |
|---|---------------------|----------|
| 1. Metalna konstrukcija kolica - 1 kom. | 5. Korpa | - 1 kom. |
| 2. Zadnji točkovi - 2 kom. | 6. Grif | - 1 kom. |
| 3. Korpa za kupovanje - 1 kom. | 7. Pokrivač za noge | - 1 kom. |
| 4. Prednji točkovi - 2 kom. | 8. Suncobran | - 1 kom. |

RASKLAPANJE KOLICA

1. Sklopljen izgled dečijih kolica. (Slika 2) **Osloboditi mehanizam za zaključavanje.** (Slika 2.1)
2. Podignite ručicu na kolicima na gore i unazad, ona će se rasklopiti i automatski zaključati. (Slika 2.2;2.3)

MONTAŽA KOLICA

1. Postavite zadnje točkove, tako što pratite redosled elemenata sa slike 3.
1. Zadnji točak; 2. Metalna podloška; 3. Klip; 4. Poklopac za klip; 5. Poklopac točka
Uverite se da je klip "3" uhvaćen za zadnju osovinu, a zatim mu postaviti poklopac "4" i uverite se da je pričvršćen za klip. Proverite da li je točak pričvršćen pomicanjem ka spolašnjem položaju.
2. Umetnите cevi rama u zadnju osovinu dok se ne čuje klik. Napomena: Oznaka "L" na rukavu mora odgovarati istini oznakama rama. Da biste demontirali zadnju osovinu, pritisnite dugmad na oba udubljenja i izvucite ih. (Slika 3.1)
3. Montirati grif vrata za dete. (Slika 4.1) Da biste uklonili grif vrata, pritisnite dugmad koja se nalaze sa obe strane i izvucite ga. (Slika 4.2) Da biste uklonili dete, otvorite grif samo sa jedne strane (Slika 4.3)

NEGA I ODRŽAVANJE

1. Za postavljanje kolica na jednom mestu, koristiti uređaj za parkiranje na zadnjem točku pritiskom pedale na dole, koja se nalazi na zadnjoj osovinici. (Slika 3.2) Da biste oslobodili uređaj za parkiranje, gurnite gornji deo pedale napred. (Slika 3.3)
2. Postavite dva kraka krovista u otvore na obe strane korpe (Slika 5)
3. Za zamenu (skidanje) položaja suncobraha uhvatiti ga za gornji deo i spusti na željeni položaj. (Slika 6)
4. Podešavanje postolje za noge - Za menjanje (spuštanje) položaja postolje za noge istovremeno pritisnite dugmad i spustite prema dole . Slika 7 **UPOZORENJE! Nepoštovanje ovog uputstva dovodi do elemenata za fiksiranje i ne podleže garancijskom popravljanju!**
5. Podešavanje naslona - Za podizanje naslona, stisnite dugme kopče iza naslona i izvucite pojasa. Da biste oslobodili naslon, stisnite dugme kopče i spustite naslon. (Slika 8)
6. Kada koristite letnje sedište **OBAVEZNO** postaviti sigurnosne kaiševe na dete!
7. Pričvrstite kaiševe za ramena i stomak i postaviti ih u centralnu bravom za zaključavanje. (Slike 9) Podesite dužinu kaiša povlačenjem kopče za zaključavanje. (Slika 9.4) Za otključavanje kaiševa pritisnite centralnu kopču. (Slika 9.3) Podesite dužinu pojasa struka dok pritiskete dugme kopče (Slika 9.5)
8. Pričvrstite tkanine oko korpe po potrebi kao što je prikazano na slici 10
9. Pričvršćivanje pokrivača za noge - Postavite pokrivač na mesto postolja za noge , okrenite poklopca preko prsta i pričvrstite obje pojaseve. Slika 11.1; 11.2

Sklapanje kolica

1. Sklopliti maksimalno suncobran. (Slika 12.1)
2. Gurnite srednje dugme "2" (Slika 12) sa leve strane do kraja, pritisnite dugme za sklapanje "3" i pomerite unapred ručicu "4". Sklapajte kolica sve dok se kuka ne zaključa "5;6".

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE !

FIGYELMEZTETES



FIGYELMEZTETES! Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

FIGYELMEZTETES! Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő

szerkezet be legyen kapcsolva!

FIGYELMEZTETES! A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor!

FIGYELMEZTETES! Ne engedje gyermekét játszani a termékkel!

FIGYELMEZTETES! A babakocsi a baba szülésétől használható. Az újszülötttnél csak a háttámla leglejtősebb pozícióját muszáj használni! Az újszülött baba nem képes egyedül ülni és a fejét fent tartani. Ezért ne állítsa be a háttámlát ülő helyzetbe 6 hónapos kor alatti babák számára!

FIGYELMEZTETES! Mindig használja a biztonsági felszerelést!

FIGYELMEZTETES! Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza

vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van!

FIGYELMEZTETES! Ez a termék nem alkalmas futáshoz!

EN 1888 - 1:2018

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1. A babakosci a gyermek 15 kg-os súlyáig használható!
2. A babakocsiban maximum 96 cm magas gyermeket szabad vinni!
3. Amikor nem fogja a babakocsit, a babakosci lefékezéséhez, használja a babakosci fékrendszerét!
4. Ne hagyja a babakocsit lejtős területeken, még akkor sem, ha aktiválta a babakosci fékrendszerét!
5. Mindig aktiválja a fékrendszert, amikor a gyermeket beteszi, vagy kiveszi a babakocsiból!
6. A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 2 kg!
7. Bármilyen, a tolókarra és/vagy a háttámlára és/vagy az oldalán akosztott nehéz tárgy befolyásolja a babakosci stabilitását! Ne akosszon rá táskákat és csomagokat!
- 8.Időnként ellenörizze a babakosci meglazult alkatrészeit! Igyekezzen rendszeresen vizsgálni, karbantartani és tisztítani a babakocsit!
9. A babakocsit egy gyermekre való!
10. Nem szabad olyan tartozékokat használni, amelyeket a gyártó nem hagyta jóvá!
11. Kizárolagosan a gyártó/viszonteladó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni!
12. Mindig használja a biztonsági övet, ha a gyermek a babakocsiban van! Mindig kombinálja a gyemek labia között lévő övet a derékkel! A sérülések, az elesés vagy megcsúszás elkerülése érdekében, mindig használja a biztonsági öveket!
- 13.Gőzödjen meg róla, hogy helyesen bekötötte a biztonsági övet!
14. A babakocsit minden felügyelete mellett szabad használni!
15. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy játszon a babakocsiban vagy hajoljon le róla!
16. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon a babakocsiban!
17. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon az ülésen vagy a lábtámaszon!
18. Ne használja a babakocsit egyenetlen felületen, tűz vagy más veszélyes helyek közelében!
19. Ne használja a babakocsit lépcsőházakon és mozgólépcsőkkön!
20. Csukja össze a babakocsit, amikor felmegy vagy lemegy lépcsőkön. A babakosci felemelése lépcsőre, járdára vagy egyéb akaddályra a tolókar lenyomásával annak deformálására vezet, és azt a garancia nem fedezí!
21. A háttámla beállítását csak a használati utasítás arra vonatkozó szabályok ismeretében szabad végezni!
22. További poggyász elhelyezésével csökkentheti a babakosci stabilitását!
23. Az a személy, aki a babakocsit összeszereli, ismernie kell annak funkcióit!
24. Az első rúd nem használható fogantyként.
25. A babakosci használható a gyermek 3 éves koráig!
26. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítő matracot / párnát !

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A fémelemek tisztításához törölje nedves kendővel és szárítsa jól száraz kendővel.
2. A műanyag elemek tisztításához használjon kendőt, vizet és lágy mosószert.
3. A textil részek tisztításához használjon kárpittisztító szereket.
4. A babakosci tárolása alatt sóha ne helyezzen rá más tárgyakat!
5. Mindig szárítsa és szelőztesse a babakocsit, ha átáztott!
6. Tisztítsa meg időnként a kerékek tengélyeit, valamint a műanyag elemeket.
7. Tisztítsa meg a kerekek tengélyeit és a műanyag elemeket minden, amikor homokban vagy más poros burkolatokon használta a babakocsit!
8. **NE ZSIROZZA** a kerekek tengélyeit és az egyéb mozgó részeiket! Csupán tisztítsa meg!
9. Ellenörízze időnként a babakocsit laza csavarokra vagy meghibásodott alkatrészekre, és amennyiben talál olyanokat, azonnal cserélje ki új alkatrészekkel!

ALKATRÉSZEK

Képen 1

1. A babakocsi fémszerkezete - 1 db.	5. Mózeskosár - 1 db.
2. Hátsó kerekek - 2 db.	6. Játékhíd - 1 db.
3. Bevásárló kosár - 1 db.	7. Lábzsák - 1 db.
4. Mellőz kerekek - 2 db.	8. Kupola - 1 db.

A BABAKOCSI KINYÍTÁSA

1. A babakocsi összehajtott állapotban. (2. Kép) **Nyissa ki a zárószerkezetet.** (2.1. Kép)
2. Húzza fel és hátra a tolókart, erre az kinyílik és automatikusan záródik. (2.2; 2.3. Kép)

A BABAKOCSI ÖSSZESZERELÉSE

1. Szerelje fel a hátsó kerekeket a 3-es ábra alapján.

1. Hátsó kerék; 2. Fém alátét; 3. Biztosító gyűrű; 4. Biztosító gyűrű fedele; 5. Kerékfedél
Ellenőrizze, hogy a "3-as" számú biztosító gyűrű a hátsó tengelyhez legyen rögzítve, ezután tegye rá a "4-es" számú fedelmet, és újból ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve az elemek. Ellenőrizze, hogy a kerék megfelelően van-e rögzítve még hozzá úgy, hogy próbálja a kereket kihúzni a helyéről.
2. Nyomja a keretcsöveget a hátsó tengelybe, kattanásig. Megjegyzés: A hüvelyen található "L" jelnek egybe kell esnie a kereten található jellel. A hátsó tengely szétszereléséhez, nyomja le a hüvelyek mellett található gombokat és húzza ki a keretcsöveget. (Ábra 3.1)
3. Szerelje fel a játékhidat. (4.1. Kép) Ajátskához eltávolításához nyomja meg a két oldalán lévő gombokat és húzza ki. (4.2. Kép). A gyermek kiemelése előtt, húzza ki a karfa egyik felét. (Ábra 4.3)

UZEMELTETÉS

1. Ha szeretné leparkolni a babakocsit, akkor nyomja le a hátsó tengelyen található hátsó kerékfék pedálját. (Ábra 3.2) A fékrendszer felengedéséhez nyomja előre a pedál felső részét. (Ábra 3.3)
2. Helyezze a napellenző két végét a kosár két oldalán található nyílásokba (Ábra 5)
3. A kupola helyzetének változtatásához, illetve eltávolításához fogja meg a felső részét és húzza le a kívánt pozícióig (6. Kép)
4. A lépcsőállítása:A lépés helyzetének megváltoztatásához (lefelé mozgatáshoz) nyomja meg egyszerre mindkét gombot, és engedje le. Kép 7.
5. Az üléstámaszt állítása – ha felemelni szeretne az üléstámasztot nyomja be a csat gombot az üléstámaszt mögött és húzza ki az övet. Ha leengedni szeretne az üléstámaszt, akkor nyomja be a csat gombot és eressze le az üléstámasztot. (8. Kép) **FIGYELEM! Ezen utasítás be nem tartása a rögzítők meghibásodásához vezethet és nem javítható a garancia keretében!**
6. A nyári szék használásánál **KÖTELEZŐEN** kösse be a gyermek biztonsági öveit!
7. Erősítse fel a biztonsági öveket és kapcsolja be öket a központi záró csatba. (9. Kép) Állitsa be az övek hosszát. (9.4. Kép) Az övek kinyításához nyomja meg a központi csat gombját. (9.3. Kép) Állitsa be az öv hosszát, miközben lenyomva tartja a csat gombját (Ábra 9.5)
8. Szükség esetén igazítsa meg a hálót a kosár körül a 10 -es képen látható módon
9. Lábzsák rögzítése – Helyezze a lábfedeletet a lábtámaszra, forgassa el a lábfedelek fedelét az előlőrudazat felett, és rögzítse mindenkor hevedert. 11.1. Ábra; 11.2

A BABAKOCSI ÖSSEHAJTÁSA

1. Hajtsa össze maximálisan a kupolát. (Ábra 12.1)
2. Húzza végig a másodlagos gombot „2” balról jobbra (Ábra 12), nyomja le az összecsukáshoz a gombot „3”, majd mozgassa előre a fogantyút „4”. Hajtsa össze a babakocsit, és zárja le a horgot „5;6”.

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES DHE RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME !

KUJDES!



KUJDES! Kurrë mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje!

KUJDES! Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!

KUJDES! Siguroheni se të gjitha pajisjet fiksuese janë aktivizuar para përdorimit!

KUJDES! Që të evitoni lëndimet , duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!

KUJDES! Mos i lejoni fëmijës që të luajë me këtë produkt!

KUJDES! Kjo karrige me karrige është projektuar të përdoret që nga lindja e foshnjës. Ju do të përdorni pozicionin më të prirur për foshnjat e reja të lindura. Foshnja e porsalindur nuk është në gjendje që të qëndrojë të ulur vet dhe të mbajë kokën drejt. Për këtë mos e fiksoni mbështetësen në pozicion për të ulur për fëmijë në moshë nën 6 muaj.

KUJDES! Kontrolloni që trupi i karrocës ose njësia e sediljes ose pajisjet e bashkimit të sediljeve të makinave të jenë të angazhuar saktë përpara përdorimit

KUJDES! Ky produkt nuk është i përshtatshëm për vrapim ose përrëshqitje!

EN 1888 - 1:2018

KËRKESA PËR SIGURI

1. Kjo automjet është e përshtatshme për fëmijët me peshë deri në 15 kg.!
2. Iartësia e fëmijës që vendoset në karrocë nuk duhet të tejkalojë 96 cm!
3. Përdorni pajisjen për parkim, nëse nuk e mban me dorë karrocën!
4. Mos e lëni karrocën në vende të pjerrëta edhe kur është aktivizuar pajisja për parkim!
5. Pajisja e parkimit duhet të jetë e aktivizuar gjatë vendosjes dhe marrjes së fëmijësh nga karroca!
6. Koshi për pazar është me mundësi ngarkimi maksimum 2 kg!
7. Çdo ngarkesë e vendosur në dorezën dhe ose në shpinën e mbështetëses dhe ose në anë të karrocës ndikon mbi stabilitetin e karrocës për fëmijë. Mos varni çanta dhe pak!
8. Periodikisht kontrolloni për lidhjen e mire të pjesëve të karrocës! Rregullisht kontrolloni, mirëmbani dhe pastroni karrocën!
9. Karroca është destinuar për 1 fëmijë!
10. Aksesorë që nuk janë miratuar nga prodhuesi nuk dihet të përdoren!
11. Duhet të përdoren pjesa këmbimi vetëm që janë furnizuar ose që janë rekomanduar nga prodhuesi/distributori!
12. Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë, kur fëmija Juaj është në karrocë! Gjithnjë e vendosni rripi midis këmbëve në kombinim me rripi për belin! Që të parandaloni lëndim nga rrëzimi ose rrëshqitja, gjithnjë përdorni edhe rripat për supet!
13. Siguroheni se rripi i sigurisë është vendosur drejtë!
14. Karroca duhet të përdoret gjithnjë nën monitorimin e të mos huarit!
15. Mos i lejoni fëmijës që të luajë në karrocën ose të kërruset prej saj!
16. Mos i lejoni fëmijës që të ngrihet në këmbë brenda karrocës!
17. Mos i lejoni fëmijës të ngrihet në këmbë mbi sediljen ose mbi shkallën!
18. Mos e përdorni karrocën në sipërfaqe që nuk janë të rrafshëta në afërsi të zjarrit ose në vende të tjera të rezikshme!
19. Mos e përdorni karrocën nëpër shkalla dhe ekskavatorë!
20. Palosni karrocën para se të ngjiteni ose të zbrisni nëpër shkalla. Ngjitia e karrocës nëpër shkalla, trotuare dhe pengesa të tjera me fëmijën përmes shtypjes së dorezës çon në deformimin e saj dhe nuk përfshin shërbim garancie!
21. Rregullimi i mbështetëses duhet të bëhet vetëm nga njeriu i cili është njohur me rregullat për këtë veprim nga instruksioni!
22. Bagazhi i tepertë i vendosur në karrocë mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të saj!
23. Njeriu që monton karrocën duhet të jetë i informuar përfunksionet e saj!
24. Shirita përpara nuk mund të përdoret si dorezë mbajtëse.
25. Karroca është destinuar përfondorim përf fëmijë deri në moshën 3 vjeç!
26. Mos shton dyshëk / jastëk !

KUJDES DHE MIRËMBAJTJE

1. Që të pastroni pjesët metalike, fshini me pecetë të lagur dhe thajeni mire me pecetë të thatë.
2. Që të pastroni pjesët prej plastmase përdorni pecetë, ujë dhe preparat të butë larës.
3. Që të pastroni pjesët tekstile përdorni preparat përfondrim të tapicerisë.
4. Kur karroca nuk përdoret, mos vëni kurrë mbi të sende të tjera!
5. Gjithnjë thani dhe ajrosni karrocën, nëse është e lagur!
6. Periodikisht pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase.
7. Gjithnjë pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase pas përdorimit të karrocës nëpër rërë ose në rrugë të tjera me pluhur!
8. **MOS VAJOSNI** boshtet e rrotave ose pjesët e tjera të lëvizshme të karrocës! Vetëm i pastroni !
9. Periodikisht bëni kontroll përf pjesë të liruara ose të dëmtuara dhe nëse ka të tilla i ndërroni me të reja!

PJESË

Fotografi 1

1. Konstruksion prej metali i karrocës	- 1 copë.	5. Kosh	- 1 copë.
2. Rota të prapme	- 2 copë.	6. Grif	- 1 copë.
3. Kosh për pazar	- 1 copë.	7. Mbulesë për këmbët	- 1 copë.
4. Rota të përparme	- 2 copë.	8. Tendë	- 1 copë.

HAPJE

1. Pamja e palosur e karrocës . (fotografia 2) **Lironi mekanizmin mbylliës** .(fotografia 2.1)
2. Tërhiqni dorezën e karrocës te lartë dhe prapa dhe ajo do të hapet dhe do të kyçet automatikisht .(Fotografi 2.2; 2.3)

MONTIM I KARROCËS

1. Vëni rrrotat e prapmë duke ndjekur radhën e vendosjes së elementeve siç është treguar në fotografinë 3. 1.rrota e pasme; 2. Rondela metalike; 3. circlip; 4. Kapaku i circlipit; 5.kapaku i rrrotës Siguroheni se circlipi "3" është kapur me boshtin e prapmë , pastaj vendosni kapakun"4" dhe bindeni se është lidhur me circlipin. Kontrolloni a është vendosur mirë rrota duke e tërhequr te jashtë.
2. Vendosni tubat e ramës në boshtin e prapmë deri sa dëgjohet "klik". Shënim: Shënim "L" të unazës duhet të përputhet me të njëjtin shënim të ramës. Për qmtonim të boshtin të prapmë shtypni butonat nga të dy anët e unazës dhe tërhiqni. (Fotografia 3.1).
3. Montimi i grifit (rripit për lodra) për fëmijën. (Fotografia 4.1) Që të higni grifin, shtypni butinat që janë në të dy anët e tij dhe e tërhiqni (Fotografia 4.2) Që të nxirri fëmijën hapni dorezën nga njëra anë (Fotografia 4.3).

PËRDORIMI

1. Për vendosjen e karrocës në një vend, përdorni pajisjen për parkim të rrotave të pasme duke shtypur te poshtë pedalin që ndodhet në boshtin e prapmë. (Fotografia 3.2). Për lirimin e pajisjes së parkimit shtypni pajisen e sipërme të pedalit. (Fotografia 3.3).
 2. Montoni dy skajet e tendës në vrimat nga të dy anët e koshit. (Fotografia 5)
 3. Për ndryshim të pozicionit të tendës kapni pjesën e tij të sipërme dhe e tërhiqni te poshtë deri në pozicionin e dëshiruar. (Fotografi 6)
 4. Rregullimi i mbështetëses së këmbës - Për të ndryshuar (zhvendosur poshtë) pozicionin e hapit, shtypni njëkohësisht të dy butonat dhe uleni poshtë. . Fotografia 7
- KUJDES! Mosrespektimi i këtij instruksioni çon në dëmtim të fiksuesve dhe nuk është përfshirë në garanci !**
- 5.Rregullimi i mbështetëses – Që të ngrini mbështetësen shtypni butonin mbi kapësen prapa mbështjellësen dhe tërhiqni rripin. Për lëshim të mbështjellësen shtypni butonin e kapësës dhe lëshoni mbështetësen te poshtë. (Fotografi 8)
 6. Në rast përdorimi të karriges së verës **detyrimisht** duhet t'i vendosni rripat e sigurisë së fëmijës
 7. Lidhni rripat për supet dhe barkun dhe i vëni në kapësen qendrore për kyçje. (Fotografi 9) Rregulloni gjatësinë e rripave të sigurimit përmes tërheqjes së kapësës (Fotografi 9.4) Për hapje të rripave shtypni butonin e kapësës qendrore (Fotografi 9.3). Rregulloni gjatësinë e rripit për belin, duke mbajtur të shtypur butonin e kapësës (Fotografia 9.5).
 8. Kapeni stofin rreth koshit sipas nevojave dhe siç është treguar në Fotografinë 10.
 9. Vendosja e mbulesës për këmbët - Vendosni mbulesën mbi shkallén, rrötulloni kapakun e mbulesës mbi dorezën dhe lidhni të dy rripat. Fotografia 11.1; 11.2

PALOSJA E KARROCËS

1. Palosni maksimalisht tendën . (Fotografia 12.1)
2. Lëvizni butonin dytësor „2" (Fotografia 12) nga e majta deri te fundi, shtypni butonin për palosje „3" dhe lëvizni përpara dorezën „4". Paloseni karrocën deri sa fiksuesi mbyllët „5;6".

IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS !

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA! ¡No dejar nunca al niño desatendido!

ADVERTENCIA! ¡Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso !

ADVERTENCIA! ¡Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto!

ADVERTENCIA! ¡No permita que el niño juegue con este producto!

ADVERTENCIA! Este cochecito puede ser utilizado desde el nacimiento del bebé. ¡Para los recién nacidos, debe utilizar la posición más inclinada del respaldo! Un niño recién nacido no puede sentarse solo y mantener la cabeza erguida. Por lo tanto, no fije el reposacabezas en una posición sentada para niños menores de 6 meses de edad.

ADVERTENCIA! ¡Usar siempre el sistema de retención!

ADVERTENCIA! ¡Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso!

ADVERTENCIA! ¡Este producto no es adecuado para correr o patinar!

EN 1888 - 1:2018

REQUISITOS DE SEGURIDAD

1. ¡Este cochecito está diseñado para niños que pesan hasta 15 kg!
2. ¡La altura del niño en el carrito no debe superar 96 cm!
3. ¡Utilice el mecanismo de estacionamiento si no apoya el carrito con la mano!
4. ¡No deje el carrito en áreas inclinadas, incluso con un mecanismo de estacionamiento activado!
5. ¡El mecanismo de estacionamiento debe activarse cuando el niño esté colocado o retirado del carrito!
6. ¡La bolsa de compras tiene una carga máxima de 2 kg!
7. ¡Cada carga sujetada al manillar y / o la parte posterior del reposacabezas y / o en el lado del carrito afecta la estabilidad del carrito! ¡No cuelgue bolsas y paquetes!
8. ¡Verifique periódicamente si hay partes sueltas del carrito! Ver regularmente, mantener y limpiar el carrito!
9. El carrito está destinado para 1 niño!
10. ¡Los accesorios no aprobados por el fabricante no deben usarse!
11. ¡Se deben usar piezas de repuesto entregadas o recomendadas por el fabricante / distribuidor!
12. ¡Siempre use los cinturones de seguridad cuando el niño esté en el carrito! ¡Utilice siempre el cinturón entre las piernecitas en combinación con el cinturón para la cintura! Para evitar que el niño se caiga o se resbale, use siempre los cinturones de hombro.
13. ¡Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté bien colocado!
14. ¡El carro siempre debe usarse bajo la supervisión de un adulto!
15. ¡No deje que el niño juegue en el carrito o se cuelgue de él!
16. ¡No deje que el niño se levante en el carrito!
17. ¡No permita que el niño se levante en el asiento o en el escalón!
18. ¡No use el carrito sobre superficies irregulares, cerca de incendios u otros lugares peligrosos!
19. ¡No use el carrito en escaleras y escaleras mecánicas!
20. Doble el carrito antes de subir o bajar las escaleras. ¡Levantar el carrito en escaleras, aceras y otros obstáculos con el niño empujando el manillar conduce a su deformación y no está sujeto al servicio de garantía!
21. ¡El ajuste del reposacabezas sólo debe hacerse por alguien que conoce las reglas para esta acción de acuerdo con las instrucciones!
22. ¡El equipaje adicional en el carrito puede hacer que se vuelva inestable!
23. ¡La persona que instala el carrito debe conocer sus funciones!
24. La barra frontal no se puede utilizar como asa de transporte.
25. ¡Este cochecito es adecuado para niños de hasta 3 años!
26. ¡No agregue ningún colchón / almohadilla adicional!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Para limpiar las partes metálicas, límpie con un paño húmedo y seque completamente con un paño seco.
2. Use un paño, agua y detergente suave para limpiar las piezas de plástico.
3. Para limpiar las partes textiles, use un detergente para limpiar la tapicería.
4. ¡Cuando el cochecito esté almacenado, ¡nunca coloque ningún objeto sobre él!
5. ¡Siempre seque y ventile el carrito si está mojado!
6. Limpie periódicamente los ejes de las ruedas y las piezas de plástico.
7. ¡Siempre límpie los ejes de las ruedas y las piezas de plástico después de usar el carrito sobre arena u otras áreas polvorrientas!
8. ¡NO LUBRIQUE los ejes de las ruedas u otras partes móviles del carrito! ¡Sólo límpialos!
9. Revise periódicamente si hay piezas sueltas o dañadas y, si las hubiera, cámbielas inmediatamente por otras nuevas.

PIEZAS

Imagen 1

1. Construcción metálica del carrito	- 1 unidad	5. Capazo	- 1 unidad
2. Ruedas traseras	- 2 unidades	6. Manillar	- 1 unidad
3. Bolsa de compra	- 1 unidad	7. Cubierta para piernecitas	- 1 unidad
4. Ruedas delanteras	- 2 unidades	8. Sombrill	- 1 unidad

DESPLIEGE DEL CARRITO

1. Vista plegada del carrito. (Imagen 2) Suelte el mecanismo de bloqueo. Imagen 2.1
2. Levante el manillar del carrito hacia arriba y hacia atrás, donde se desplegará y se bloqueará automáticamente. (Imágenes 2.2; 2.3)

INSTALACIÓN DEL CARRITO

1. Coloque las ruedas traseras siguiéndolo la consecuencia de los elementos en la imagen 3.
1. Rueda trasera; 2. Arandela de metal; 3. Arandela de seguridad; 4. Tapa de la arandela de seguridad; 5. Tapa de la rueda.
Asegúrese de que la arandela de seguridad 3 esté sujetada al eje trasero, luego coloque la tapa 4 en ella y asegúrese de que esté sujetada a la arandela de seguridad. Compruebe que la rueda esté fija tirándola de ella ligeramente hacia afuera.
2. Inserte los tubos del chasis en el eje trasero hasta que se escuche un clic. Nota: La marcación "L" en el casquillo debe coincidir con la misma marcación del chasis. Para desmontar el eje trasero, presione los botones de ambos casquillos y tire hacia afuera. (Imagen 3.1)
3. Instale el manillar para el niño. (Imagen 4.1) Para quitar el manillar, ambos lados y tire hacia afuera. (Imagen 4.2) Para retirar al niño, abra el manillar sólo por un lado. (Imagen 4.3)

EXPLOTACIÓN


1. Para aparcar el carrito en un lugar, use el dispositivo de estacionamiento de las ruedas traseras presionando el pedal hacia abajo ubicado en el eje trasero. (Imagen 3.2) Para liberar el dispositivo de estacionamiento, empuje la parte superior del pedal hacia adelante. (Imagen 3.3)
2. Instale las dos puntas de los extremos del dosel en las ranuras a ambos lados de la canasta (Imagen 5)
3. Para cambiar (bajar) la posición del parasol, sujetelo la parte superior y tire hacia abajo hasta la posición deseada. (Imagen 6)
4. Ajuste del reposapiés: para cambiar (eliminar) la posición del reposapiés, presione simultáneamente los botones y hacia abajo. Cuadro 7
¡ATENCIÓN!! De lo contrario, dañará a los retenedores y no tendrá garantía!
5. Ajuste del reposacabezas: para elevar el reposacabezas, apriete el botón de la hebilla detrás del respaldo y saque el cinturón. Para aflojar el reposacabezas, apriete el botón de la hebilla y suelte el respaldo hacia abajo. (Imagen 8)
6. Al usar la sillita de verano, OBLIGATORIAMENTE, coloque los cinturones de seguridad al niño.
7. Fije los cinturones de hombros y abdominales y colóquelos en la hebilla central para bloquearlos. (Imágenes 9) Ajuste la longitud de los cinturones de seguridad tirando de las hebillas. (Imagen 9.4)
Ajuste la longitud del cinturón del talle mientras presione el botón de la hebilla (Imagen 9.5) Para desbloquear los cinturones, presione el botón central de la hebilla. (Imagen 9.3)
8. Fije la tela alrededor del capazo según sea necesario como se muestra en la Imagen 10
9. Colocación de la cubierta de las piernas: Coloque la cubierta en el escalón , gire la tapa de la cubierta sobre el manillar y sujetela las dos correas. Imagen 11.1; 11.2

PLIEGUE DEL CARRITO

1. Pliegue completamente la sombrilla. Imagen 13.1
2. Deslice el botón secundario "2" (Imagen 13) desde la izquierda hasta el final, presione el botón del pliegue "3" y mueva el asa hacia delante 4. Pliegue el carrito hasta que el gancho quede bloqueado "5;6".

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATERE RAADPLEGING!

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING! Nooit het kind zonder toezicht laten!

WAARSCHUWING ! Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt !

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen !

WAARSCHUWING! Laat het kind niet met dit product spelen!

WAARSCHUWING! Deze kinderwagen kan vanaf de geboorte van de baby gebruikt worden. Voor pasgeboren baby's moet u de meest schuine positie van de rugleuning gebruiken!

WAARSCHUWING! Altijd het veiligheidstuigje gebruiken !

WAARSCHUWING! Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis!

WAARSCHUWING! Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren!

EN 1888 - 1:2018

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Deze kinderwagen is bestemd voor kinderen tot 15 kg!
2. Het kind dat vervoerd wordt in de kinderwagen mag niet groter zijn dan 96 cm!
3. Gebruik het parkeersysteem wanneer u de kinderwagen niet vasthoudt!
4. Laat de kinderwagen, zelfs met het parkeersysteem aan, niet achter op heuvels of schuine oppervlakken!
5. Het parkeersysteem moet geactiveerd worden wanneer u kinderen uit de kinderwagen haalt of ze erin plaatst!
6. Het winkelmandje kan maximum een gewicht dragen van 2 kg!
7. Wanneer u een last bevestigt aan de duwstang en/of de achterzijde van de rugleuning en/of de zijkanten van het voertuig, dan beïnvloedt dit de stabiliteit van het voertuig! Hang er geen tassen aan!
8. Controleer regelmatig op losse onderdelen! Voer routinecontroles uit, voer regelmatig onderhoud uit, maak het voertuig schoon en was het!
9. Dit voertuig mag slechts voor 1 kind gebruikt worden!
10. Accessoires die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant mogen niet gebruikt worden!
11. Enkel reserveonderdelen die geleverd of aanbevolen werden door de fabrikant/distributeur mogen gebruikt worden!
12. Gebruik het veiligheidssysteem altijd! Gebruik steeds de kruisgordel samen met de heupgordel! Gebruik de schouergordels altijd om letselsoverlast te voorkomen!
13. Zorg er steeds voor dat de veiligheidsgordels correct aangebracht zijn!
14. De kinderwagen moet altijd gebruikt worden onder toezicht van een volwassene!
15. Laat kinderen niet toe om aan de kinderwagen te gaan hangen of erin te spelen!
16. Laat kinderen niet toe om rechtop te gaan staan in de kinderwagen!
17. Laat uw kind niet toe om recht te staan op het zitje of op de voetensteun!
18. Gebruik de kinderwagen niet op ongelijke oppervlakken, in de buurt van vuur of op andere gevvaarlijke plaatsen!
19. Gebruik de kinderwagen niet op trappen of roltrappen!
20. Klap de kinderwagen dicht voordat u naar boven of beneden gaat. Wanneer u de kinderwagen open gebruikt op trappen, op trottoirs of andere met het kind erin en dan op de handgreep duwt, dan veroorzaakt dit vervorming van de kinderwagen. Dit valt niet onder de garantie!
21. Een pasgeboren kind kan niet zelfstandig zitten en zijn hoofd rechtop houden. Plaats de achterzijde om die reden niet in de zitpositie! Plaats deze in de meest vlakke stand!
22. De positie van de rugleuning mag enkel aangepast worden door een persoon die de voorschriften in de handleiding in verband met aanpassingen zorgvuldig gelezen heeft!
23. Bijkomende bagage die in de kinderwagen gelaten wordt kan ervoor zorgen dat deze onstabiel wordt!
24. De persoon die de kinderwagen monteert moet de functies ervan kennen!
25. De voorste balk kan niet worden gebruikt als handvat.
26. Deze kinderwagen is geschikt voor kinderen tot 3 jaar oud!
27. Voeg geen extra matras / kussen toe!

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

1. Om de onderdelen in metaal schoon te maken, wrijft u ze schoon met een vochtige en droge doek tot de kinderwagen volledig droog is.
2. Gebruik een handdoek, water en een mild schoonmaakmiddel om de kunststof schoon te maken.
3. Gebruik een oplossing om tapijken schoon te maken om de onderdelen in textiel schoon te maken.
4. Plaats nooit andere voorwerpen in of op de kinderwagen wanneer deze niet in gebruik is! Dit zal de kinderwagen beschadigen!
5. Droog de kinderwagen altijd en zorg ervoor dat er lucht aan kan wanneer hij niet voldoende droog is!
6. Maak de assen van de wielen en de kunststof onderdelen regelmatig schoon.
7. Maak de assen van de wielen en de kunststof onderdelen steeds schoon nadat u de kinderwagen gebruikt heeft op stoffige plaatsen of plaatsen met zand!
8. **SMEER** de assen van de wielen of andere bewegende onderdelen van de kinderwagen NIET! Maak ze enkel schoon!
9. Controleer regelmatig op losse of beschadigde onderdelen en indien deze er zijn, vervang ze dan onmiddellijk door nieuwe!

Afbeelding 1

ONDERDELEN

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Metalen frame van de kinderwagen – 1 st. | 5. Mandje – 1 st |
| 2. Achterwielen – 2 st | 6. Beugel voorzijde – 1 st |
| 3. Winkelmandje – 1 st | 7. Voetbedekking – 1 st |
| 4. Voorwielen – 2 st | 8. Zonnescherm – 1 st |

OPENVOUWEN

1. Opgeplooide kinderwagen (foto 2) **Maak het blokkeermechanisme los (Foto 2.1)**
2. Til de handgreep van de kinderwagen omhoog en duw dan naar achteren. Hij zal zich openen en automatisch vergrendelen (foto 2.2; 2.3)

MONTEREN

1. Plaats de achterwielen in de volgorde van de elementen op foto 3.
1. Achterwiel; 2. Metalen sluitring; 3. Borgring; 4. Dop van de borgring; 5. Wieldop
Zorg ervoor dat de borgring 3 op de achteras bevestigd is, plaats er dan dop 4 op en zorg ervoor dat deze vastzit aan de borgring. Controleer of het wiel vast zit door het lichtjes naar buiten te trekken.
2. Plaats de framebuizen in de achteras tot ze klikken (Opmerking: De aanduiding "L" op de stang moet overeenkomen met hetzelfde teken op het frame). Om de achteras te demonteren drukt u op de knoppen aan beide zijden van de stangen en trekt u naar beneden (foto 3.1).
3. Monteert de veiligheidsbeugel voor het kind. (foto 4.1) Om de voorbeugel te verwijderen, drukt u op de knoppen aan beide zijden en trekt u deze eruit (foto 4.2). Om de baby eruit te openen opent u de veiligheidsbeugel slechts aan een kant (foto 4.3).

GEBRUIK

1. Om de kinderwagen in de parkeerstand te zetten, maakt u gebruik van het parkeersysteem op de achterwielen, door op het pedaal op de achteras te duwen (foto 3.2). Om het parkeersysteem los te maken, duw u het bovenste deel van het pedaal naar voren (foto 3.3).
2. Installeer de beide uiteinden van de kap in de gleuven aan beide zijden van de korf (Afbeelding 5)
3. Om de zonnebescherming van positie te veranderen (lager zetten), neemt u het bovenste deel en trekt u het naar beneden tot in de gewenste positie (foto 6).
4. Voetensteun instellen – Om de positie van de voetensteun te veranderen (naar een lagere positie te brengen), druk tegelijk op de knoppen en breng de voetensteun naar een lagere positie. Foto 7 **LET OP! Het niet navolgen van deze aanwijzing kan tot een schade aan de fixatie leiden en het herstel ervan wordt niet door de garantie gedeekt.**
5. Om de rugleuning omhoog te zetten, duwt u op de ontgrendelingsknop achter de rugleuning en trekt u de gordel eruit. Om de rugleuning los te maken, drukt u op de ontgrendelingsknop en laat u de rugleuning zakken. Foto 8
6. Maak wanneer u gebruik maakt van het zomerzitje **VOORAL ALTIJD** de veiligheidsgordels van het kind vast.
7. Breng de schouder –en heupgordels samen en plaats ze in de centrale vergrendelingsgesp (foto 9). Pas de lengte van de veiligheidsgordels aan door aan de gespen te trekken (foto 9.4). Om de gordels los te maken, duwt u op de knop op de centrale gesp (foto 9.3). Pas de lengte van de heupgordel aan terwijl u op de knoppen van de gesp drukt (foto 9.5).
8. Bevestig de stof rond het mandje volgens uw noden, zoals u ziet op foto 10.
9. Installeren van de voetbedekking – Plaats de voetbekleding op de voetensteun, draai de bovenzijde van de voetbekleding over de veiligheidsbeugel en maak de beide riemen vast. Afbeelding 11.1; 11.2

VOUWEN

1. Vouw de zonnekap zoveel mogelijk dicht. Foto 13.1
2. Schuif de twee vergrendelingsknop "2" (Foto 13) van links naar rechts, druk op de vouwknop "3" en beweeg de duwstang naar voren "4". Vouw de kinderwagen tot de vouwhaak vastklikt.
3. Open de bovenzijde van de transporttas en plaats deze van boven naar onder over de kinderwagen. Foto 14. Sluit de bovenkant van de tas door de onderkant van de kinderwagen. Druk op de knop van het transporthandvat en trek omhoog.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com